

# Комоделист Конструктор

1975·8



17 августа – День Воздушного флота СССР –  
большой праздник для авиамоделистов.



ОТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ –  
В УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР БОЛЬШОЙ ТЕХНИКИ

Фотомонтаж Г. КОМАРОВА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Главный редактор  
Ю. С. СТОЛЯРОВ

# Кмоделист Конструктор



Ежемесячный популярный научно-технический журнал ЦК ВЛКСМ

Год издания десятый, август, 1975.

30-летию победы посвящается

Техника пятилетки	В. Судец. Их воспитал комсомол	2
ВДНХ — школа новаторства	Р. Яров. Супертанкер «Крым»	5
Радиоуправление моделями	Ю. Масленников, Н. Рыбачев, В. Рязанцев. «Пилот-4»	11
Техника оживших звуков	Ю. Красов. Высококачественный стереофонический усилитель	13
Знаменитые автомобили	Л. Шугуров. Этот удивительный ГАЗ-А	17
30-летию победы посвящается	М. Большаков. Танки атакуют... с неба	22
Аэромузей «М-К»	И. Андреев. Един в двух лицах	30
Техника на марках	А. Миль. Винтокрылые	33
Юные техники на ВДНХ СССР	А ну-ка, отними!	38
Идет пионерское лето	С. Глязер. Стенбол	40
В мире моделей	В. Холодный. Аэромобиль Ихилова	41
Радиосправочная служба «М-К»	Как их теперь обозначать?	42
Приборы-помощники	В. Казанцев. Пробник для «супера»	43
Клуб «Зенит»	Д. Бунимович. Библиотека в... катушке	44
Мастер на все руки	И. Евстратов. Волшебная смола	46
Спорт	М. Запретилов. Мини-рубанок	
	Р. Огарков. Старт снова в Лужниках	48

© «Моделист-конструктор», 1975 г.

Редакционная коллегия  
О. К. Антонов  
Ю. Г. Бехтерев  
(ответственный секретарь),  
Ю. А. Долматовский,  
А. А. Дубровский,  
В. Г. Зубов,  
А. П. Иващенко,  
И. К. Костенко,  
С. Ф. Малик,  
П. Р. Попович,  
А. С. Рагузин  
(заместитель главного редактора),  
Б. В. Ревский  
(зав. отделом научно-технического творчества),  
В. М. Синельников,  
Н. Н. Уколов

Оформление  
М. Н. Симакова

Технический редактор  
Т. В. Цыкунова

ПИШИТЕ НАМ  
ПО АДРЕСУ:  
193030,  
Москва, ГСП, К-30,  
Сущевская, 21.  
«Моделист-конструктор»

ТЕЛЕФОНЫ  
РЕДАКЦИИ:  
251-15-00,  
доб. 3-53 (для справок)

ОТДЕЛЫ:  
научно-технического творчества,  
военно-технических видов спорта,  
электрорадиотехники —  
251-11-31 и  
251-15-00, доб. 2-42,  
писем и консультаций —  
251-15-00, доб. 4-46,  
илюстративно-художественный —  
251-15-00, доб. 4-01


Рукописи  
не возвращаются

•  
Сдано в набор 4/VI 1975 г.  
Подп. к печати 23/VII 1975 г. А01356.  
Формат 60×90<sup>1/8</sup>.  
Печ. л. 6 (усл. 6) + 2 вкл.  
Уч.-изд. л. 7.  
Тираж 470 000 экз.  
Заказ 1072.  
Цена 25 коп.

Типография изд-ва  
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»,  
193030, Москва, ГСП, К-30, Сущевская, 21.

•  
ОБЛОЖКА: 1-я стр. —  
Призер чемпионата страны мастер спорта А. Листопад. Фото Б. Раскина.  
2-я стр. — От действующей модели — к большой технике. Фото В. Тутова, монтаж Г. Комарова.  
3-я стр. — Фотопанorama «М-К». Монтаж Р. Мусихиной. 4-я стр. —  
«Русалка». Рис. В. Науменкова.

•  
ВКЛАДКА: 1-я стр. —  
Стереоусилитель. Рис. К. Борисова. 2-я стр. —  
Автомобиль ГАЗ-А. Рис. Ю. Долматовского. 3-я стр. — Самолет ИС-4. Рис. Б. Каплуненко. 4-я стр. —  
«Винтокрылье». Монтаж И. Грюнталя.



**30-летию  
ПОБЕДЫ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ**

## ИХ ВОСПИТАЛ КОМСОМОЛ

Герой Советского Союза маршал авиации  
В. А. СУДЕЦ

Владимир Александрович Судец — один из выдающихся полководцев Великой Отечественной войны, представитель славной плеяды военачальников, воспитанников Ленинского комсомола, прошедших в рядах Советской Армии путь от рядового до заместителя министра обороны. Не перечесть воздушных сражений, которыми руководил и в которых лично участвовал прославленный маршал. Многими высшими наградами Родины отмечен его боевой путь. В. А. Судец — Герой Монгольской Народной Республики, Народный Герой Югославии.

Публикуемые в этом номере воспоминания о боевых подвигах советских летчиков в годы Великой Отечественной войны В. А. Судец подготовил специально для нашего журнала.

30 лет отделяют нас от великого всемирно-исторического праздника Победы. Эта победа была бы невозможна без монолитного сплочения советских людей, руководимых Коммунистической партией, во имя единой цели, во имя освобождения Родины и всей Европы от поработителей. Трудно переоценить тот вклад, который внесла в дело борьбы с фашизмом наша молодежь. О ее героизме в годы Великой Отечественной войны и пойдет здесь речь.

Молодежь, комсомольцы были большей частью Советских Вооруженных Сил и основным составом наших воздушных бойцов. Поэтому и большинство подвигов, совершенных на войне, — это подвиги людей молодого поколения, это их вклад в защиту свободы и независимости нашей Родины в те грозные годы.

**ПЕРВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СРАЖЕНИЯ.** Война застала меня в должности командира корпуса дальней бомбардировочной авиации. Штаб находился в Запорожье, а части и соединения были разбросаны в Крыму, на Северном Кавказе, в Днепропетровске, Никополе. Корпус был очень крупным воинским соединением. Он насчитывал более 450 воздушных кораблей, имел подготовленные кадры.

В тяжелых оборонительных сражениях, шедших в тот период и в воздухе, и на земле, основная задача корпуса состояла в поддержке войск Киевского особого и Одесского военных округов Юго-Западного и Южного фронтов. Дальней бомбардировочной авиации приходилось выполнять задачи фронтовой авиации, причем как в ночное время, так и днем почти без прикрытия истребителями. В па-



мяти у меня несколько героических эпизодов той поры. Вот один из них. В первые же дни войны в районе Броды вражеская зенитная артиллерия подожгла в воздухе тяжелый бомбардировщик командира корабля старшего лейтенанта Тарасова. Самолет был обречен, обят пламенем. По инструкции экипажу полагалось выброситься на парашютах. Тарасов скомандовал оставить самолет, а сам передал по радио последние слова прощания своим боевым товарищам. Затем он перевел машину в пике и направил ее на танковую колонну фашистов. Тарасов и его штурман посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.

В первых числах августа нам пришлось оставить Кировоград. Все дни город обороняла в основном авиация. Вы понимаете, что это была не обычная задача для нашего корпуса. Собрав все, что мог выставить город, — истребительные батальоны, подразделения милиции, части аэродромного обеспечения и остатки пограничного отряда из Львова, мы в течение нескольких суток удерживали Кировоград. За это время успели вывезти в тыл несколько тысяч раненых, спасти много материальных ценностей, и уже в последний момент буквально под огнем фашистских танков наши истребительные полки взлетели с аэродромов, провели штурмовку, перелетели в Кривой Рог. Заместитель командира 66-й дивизии подполковник В. Срываин доложил, что вернулись с боевого задания без потерь. Однако в Кировграде остался один самолет И-16, на котором ночью заменили двигатель. Летчику, младшему лейтенанту, было приказано, если не успеет закончить монтаж двигателя, сжечь самолет и отходить вместе с механиком на машинах батальона аэродромного обеспечения. И вот этот-то летчик не прилетел, отсутствовал и его механик.

Через несколько часов — снова звонок: пропавший вернулся. Я приказал доставить летчика ко мне на КП. Здесь и состоялся разговор с ним. Я спросил, почему он не выполнил приказ — не сжег самолет? А младший лейтенант мне отвечает: а кто мне даст другой самолет?

Встретил я его поначалу сурово: хотелось и человека

узнать получше, и выяснить для себя, как он решился на подвиг. Он объяснил, что вместе с механиком замаскировал самолет в полезащитной лесной полосе. После прохода на восток танков закончили монтаж двигателя, с помощью местных мальчишек запустили его, взлетели и, атаковав пехоту немцев (а механик лежал в фюзеляже), благополучно перелетели в Кривой Рог. Этому младшему лейтенанту было лет 20. Я встал, обнял, расцеловал его и объявил, что представлю к ордену боевого Красного Знамени. Вот как комсомол показал себя с самых первых дней войны! Вот какие сыновья были у нашего народа. Кстати сказать, при этом разговоре присутствовали секретари Запорожского обкома партии товарищи Ф. С. Матюшин и А. П. Кириленко. Они вместе со мной и другими товарищами были горды подвигом молодого летчика.

Я хочу напомнить, что в то время в этом же полку капитана Баранова начал свой боевой путь и Алексей Маресьев. Он только что окончил авиашколу летчиков и первый боевой вылет совершил с аэродрома Кривого Рога.

**КАХОВКА, КАХОВКА...** 18 августа я получил новое назначение — в Крым, командующим военно-воздушными силами 51-й отдельной армии, в задачу которой входила оборона полуострова. Формирование этой армии проходило в период боев. Уже в начале сентября развернулось ожесточенное сражение у легендарной Каховки. Во взаимодействии с 20-й авиадивизией генерала А. С. Осиленко мы в течение полутора недель не давали немцам навести pontонные переправы через Днепр. До 2 октября шли ожесточенные бои 51-й армии с 11-й армией Манштейна на Перекопе. Противник понес тяжелые потери, но и наши войска вынуждены были отойти за Армянск, выйти на Ишуньские позиции. В послевоенных воспоминаниях Манштейн утверждает, что в этих боях мы имели огромное превосходство в танках и авиации. Правда же такова: танков у нас не было, а авиации имелось значительно меньше, чем у противника. И, несмотря на это, мыдерживали врага в течение трех недель до подхода войск Приморской армии генерала И. Е. Петрова, эвакуированной из Одессы. Так началась героическая оборона Севастополя.

Героически сражался в эти дни 21-й полк майора Меньшикова, а также штурмовики майора Мироненко — много наших боевых товарищ отличились в ожесточенных воздушных схватках, проявили подлинную храбрость. Мне вспоминается капитан Идрисов, командир эскадрильи. Сын казахского народа, воспитаник комсомола, человек, любимый в полку, — таков был Идрисов. Самолет его подожгли над каховской переправой, экипаж выпрыгнул на парашютах, удалось оставить самолет и командиру. Несколько дней о его судьбе мы ничего не знали. И вдруг получаю записку из симферопольского госпиталя. Оказывается, Идрисов лежит там и просит прислать офицера, чтобы доложить о выполнении задания. Поехал к нему я сам. И вот что рассказал Идрисов.

Приземлились на парашютах в нескольких десятках километров от линии фронта, на территории, занятой врагом. Весь обгоревший, с трудом добрался он до Сиваша и исчез, по грудь в соленой воде, вышел к своим. А плавать он не умел.

Много добрых слов можно сказать о наших героических пехотинцах, артиллеристах, саперах, о техническом составе авиа частей, которые в эти дни, не зная устали, принимали непосредственное участие в обороне Перекопского перешейка.


Можно утверждать, что в эти дни геройизм Красной Армии стал массовым. Мы уже знали о подвиге Гастелло. Его героическая гибель была продиктована высоким сознанием воинского долга, военной необходимости. Как известно, за годы войны этот подвиг был повторен более 300 раз. Больше 400 таранов совершили наши летчики. На таран летчики шли не потому, что не умели воевать, а потому, что, израсходовав боеприпасы, старались не подпустить врага к позиции наших сухопутных войск. За всю войну ни один из фашистских летчиков не осмелился на таран.

**ПЕРЕЛОМ.** В марте 1943 года меня назначили командующим 17-й воздушной армией Юго-Западного фронта. Шли бои за Донбасс и Харьков. Фронт проходил по реке Донцу: на правом берегу — немцы, на левом — наши войска. С апреля началась подготовка к Курской битве. 5 июля развернулось это небывалое в истории войн по размаху и ожесточенности сражение. Гитлеровцы стреми-

лись уничтожить крупные группировки войск наших фронтов на Курской дуге, снова захватить после зимних поражений стратегическую инициативу и к зиме завершить войну на Востоке. Однако это не удалось им в 1941 году, тем более не могло удастся в 1943-м. Если в начале войны мы не имели превосходства в технике, а во время Сталинградской операции выпуск всех видов вооружения только достиг уровня производства промышленности фашистской Германии, то на Курской дуге мы имели значительное превосходство и в количестве и в качестве боевой техники. А «летающие танки» — самолеты Ил-2, или, как их называли немцы, «Черная смерть» — непревзойденные самолеты, о каких могла лишь мечтать любая армия в мире. И ни в одной армии не было таких боевых летных и технических кадров. Все это — результат огромной работы нашей партии по воспитанию советских людей, по укреплению обороноспособности страны. Наши самолеты вооружались реактивными снарядами, пушками, появились в 1943 году мощные противотанковые бомбы. Новым артиллерийским и минометным стрелковым вооружением к этому времени оснащались наши сухопутные войска. И вот результат: в Курской битве немецко-фашистские войска потерпели сокрушительный разгром, понесли невосполнимые потери. После оборонительных сражений стратегическая инициатива полностью была завоевана Советскими Вооруженными Силами...

В это же время началось наступление Южного фронта на Миусе. Фашистское командование вынуждено было перебросить часть сил — несколько танковых дивизий СС, с Курской дуги. А когда началось наше контрнаступление на Харьков, в сражение были введены войска Степного фронта, которым командовал тогда генерал И. С. Конев. В составе этого фронта была и 5-я воздушная армия под командованием генерала С. К. Горюнова. В это время на Донце и Миусе шло напряженное воздушное сражение. Очень удачно авиация армии действовала по указанию представителя Ставки Маршала Советского Союза А. М. Василевского, нанеся удар по аэродрому врага, расположенному близ Сталино (Донецк). В этом ударе мы не смогли полностью использовать свои истребители из-за удаленностии цели, и наши бомбардировщики в районе Сталино прикрывали летчики 8-й воздушной армии генерала Т. Т. Хрюкина. По донесению местного подполья, на аэродроме было сосредоточено около 200 самолетов. И вот по ним-то и нанесли удар бомбардировщики 244-й дивизии генерала В. И. Клевцова. Большинство самолетов врага было уничтожено.

С началом контрнаступления Воронежского и Степного фронтов на Харьков танковый корпус СС, который был ранее брошен в район реки Миус, получил новую задачу — поддержать фашистские войска под Харьковом и Богодуховом. Мы выполнили задачу — задержали уда-






Рис. Ю. Макарова

рами авиации выход дивизий корпуса СС к местам сражений и Харькову. В этой операции принимали участие, кроме 17-й, 8-я и 5-я воздушные армии.

**ПО ЗАКОНАМ ТОВАРИЩЕСТВА.** В районе Лозовой — Славянска выполнению этой задачи нам помогла и погода. Прошли ливневые дожди, на размокших полевых дорогах, утопая в грязи, сгрудилось огромное количество техники противника. В течение 3—4 суток наши летчики уничтожали танки, пехоту, автомобили, не давая фашистам возможности выйти к Харькову.

В один из дней штурмовик заместителя командира полка майора М. С. Столярова получил от зенитного снаряда повреждение и вынужден был приземлиться километрах в трех от танковой колонны врага. Его подчиненные увидели это, эскадрилья стала в круг, а один из летчиков сел рядом с командиром. Но он был на старом типе самолета Ил-2 — одноместном. А со Столяровым в экипаже находился стрелок. Медлить нельзя — к самолету подходила фашистская пехота. Наши штурмовики начали отсекать ее. Тем временем Столяров поджег свой самолет, пересел в самолет ведомого, кое-как разместившись с летчиком этого самолета в одной кабине, а воздушного стрелка, державшегося за одну из стоек шасси, уложили внутри обтекателя. Еле-еле самолет оторвался от раскисшей земли, перетянув линию фронта и невдалеке от переднего края сел на аэродроме истребителей.

Бот другой эпизод. Командир эскадрильи башкир Анвар Усманов вел группу Ил-2 штурмовать переправу немцев на реке Донец. Это было в начале июля. Враг переправлял войска по pontoonным мостам. И вот, когда боеприпасы были израсходованы, старший лейтенант Усманов покинул строй, передав командование заместителю, а сам на бреющем полете вновь устремился к переверху, где было крупное скопление вражеской пехоты.

Доложил мне об этом командир корпуса, генерал Шевченко. Я приказал вызвать к телефону Усманова. Пришло крепко отругать этого молодого человека за безрассудство. Я говорил: разве винтом ты больше уничтожишь пехоты врага, чем если возьмешь в следующий боевой вылет несколько сот снарядов, осколочных бомб, реактивные снаряды!

А он ответил: «Так это будет в следующий раз! А сегодня я мстил за погибшего вчера командира полка».

К подвигам Усманова мы еще вернемся. А сейчас о битве за Донбасс. Сражение это продолжалось весь август. Лишь к началу сентября враг был сломлен и начал отход под ударами войск Южного и Юго-Западного фронтов на запад.

**ПОДВИГ МАЙОРА СТОЛЯРОВА.** Ставкой было приказано вывести из строя мосты через Днепр у Днепропетровска и Запорожья, чтобы воспрепятствовать эвакуации фашистов по железным дорогам из Донбасса. Для того чтобы вывести из строя железнодорожный мост бомбовым ударом, нужно сбросить с воздуха десятки тысяч авиабомб. Так определяют теория вероятности, законы баллистики. А задачу надо решать! Я вылетел в 3-й смешанный корпус к генералу Аладинскому. Собрал командиров частей штурмовиков и истребителей и поставил им боевую задачу: вывести из строя железнодорожный мост у Днепропетровска. Выслушал товарищев, внес свои поправки. Заключились они вот в чем: самолет Ил-2 мог нести бомбу ФАБ-250. Мосту она особых повреждений причинить не могла. Еще перед вылетом я дал задание инженерной службе армии подготовить крепления для подвески на Ил-2 500-килограммовых бомб, за счет уменьшения запаса горючего. План операции по мосту выглядел так. По устою моста наносит бомбовый удар одна эскадрилья снайперов — штурмовиков. А штурмовики трех полков обеспечивают их защиту от зенитного огня. Истребители — целиком дивизия — прикрывают действия штурмовиков от истребителей противника, а часть из них подавляет пушечным огнем зенитную артиллерию. Командир дивизии полковник Мироненко (мы вместе с ним воевали еще в 1941 году в Крыму) спросил у командиров полков — кому поручить вести эскадрилью снайперов. Поднялся майор М. С. Столяров и сказал:

— Прошу доверить мне эту высокую честь. Я родился в Днепропетровске, в 200 метрах от моста находится дом моего отца, я там вырос и знаю каждый камень, каждую складку местности.

Все командиры-летчики поддержали кандидатуру Столярова.

— Вы понимаете ответственность задания? — спросил я.

— Да! — спокойно ответил Столяров.

А в 1-м авиакорпусе генерала В. И. Шевченко удар по Запорожскому мосту был поручен эскадрилье старшего лейтенанта Усманова. Того самого лихого старшего лейтенанта, который рубил месяц назад винтом самолета у переправы через Донец фашистскую пехоту. План действий и привлекаемые силы для этого были как и в 3-м авиакорпусе. Удар по обоим мостам наносился одновременно.


Я предупредил командиров: полностью уничтожать мосты нельзя. Их только надо вывести из строя до тех пор, пока наши войска выйдут к Днепру.

Операция по обоим мостам прошла блестяще. Но потеряли мы экипаж Столярова. Над Днепропетровском его самолет был сбит зенитной артиллерией и упал недалеко от родного дома. В Днепропетровске есть бульвар имени майора Столярова, установленна памятная доска на месте гибели экипажа. Подвиг героя не забыт его благодарными земляками.

...А в Запорожье погиб экипаж Усманова. Мы знали, что он был так же подбит зенитным огнем и посадил самолет у моста. Его взяли в плен фашисты, охранявшие мост. На допросе он плюнул в лицо фашистскому офицеру и был расстрелян вместе со стрелком. Жители Запорожья свято хранят память о замечательном сыне башкирского народа Анваре Усманове и его боевом товарице.

Бот факты о подвигах отдельных людей. Но я хотел бы сказать и о другом — о подвиге летчиков четырех авиационных дивизий, выполнивших эту задачу. И Запорожский и Днепропетровский мосты так и не работали, пока наши войска не вышли на правый берег Днепра. Мы сорвали врагу эвакуацию из Донбасса по железным дорогам. А во время отхода немцев в первых числах сентября из Донбасса два наших соединения — 305-я штурмовая дивизия полковника Михеевича и 295-я истребительная дивизия полковника Селиверстова полностью блокировали железную дорогу на участке между Лозовой и Славянском. Тысячи вагонов с вооружением, эвакуированным оборудованием заводов достались нашим войскам. Вот какие подвиги совершили наши летчики, штурманы, воздушные стрелки. Вот каких людей-патриотов, героев воспитали родная партия и Ленинский комсомол!

Литературная запись Ю. БЕХТЕРЕВА



**Техника  
пятилетки**

# **СУПЕРТАНКЕР „КРЫМ“**

Раздел ведет инженер Р. ЯРОВ

## **ЛАРЬ С НЕФТЬЮ**

Это происходило больше ста лет назад, майским утром 1873 года. У дальнего причала бакинского коммерческого порта собралась толпа. Все смотрели на небольшую шхуну «Александр», принадлежавшую братьям Дмитрию и Николаю Артемьевым. На таких шхунах возили в бочках нефть из Баку в Астрахань и далее — до Нижнего Новгорода. Бочки и теперь располагались на досках причала. Но не было возле них амбалов — портовых грузчиков, которые вкатывали их по узким трапам.

С ручным насосом в руках Николай Артемьев переходил от одной бочки к другой. К насосу был присоединен шланг, конец которого уходил куда-то в глубь шхуны. Братья, сменяясь, выкачивали бочки, и нефть с глухим плеском наполняла шхуну. «Ай, молодцы, что удумали», — доносились из толпы. А тем, кто, заинтересовавшись, подходил ближе, братья объясняли:

— Ларь там у нас, деревянный. В него и качаем. Чтобы бочки не таскать.

И в тот же день «Александр» — первое в мире нефтеналивное судно — выходит в рейс. Успех оказался полным. В навигацию шхуна совершила восемь рейсов вместо обычных шести. Но более того: каждый раз, возвращаясь, она шла не порожняком. Другим судам приходилось везти на обратном пути из Астрахани в Баку пустую тару: бочки. А братья Артемьевы, отмыв свой деревянный ларь водой с содой, везли домой любой груз, даже муку.

Грузоподъемность «Александра» — дедвейт — была по нынешним временам ничтожной — 80 т нефти. Но именно с этого суденышка началось развитие нефтеналивного флота. Уже в 1890 году по Волге ходило 800 нефтеналивных барж. То, что Артемьевы называли попросту «ла-

рем», стало именоваться танком, а суда-нефтевозы — танкерами.

Первый в мире танкер, на котором паровую машину заменили двигателем внутреннего сгорания, был построен в Сормове в 1903 году. Он был к тому же снабжен и электродвигателями для заднего хода. А первый в мире морской танкер «Дело» создан для Каспия на Коломенском заводе в 1908 году. Судно водоизмещением в 5700 т приводилось в действие двумя дизелями по 600 л. с.

Для перевозок нефтегрузов по внешним морям Россия имела к 1913 году семь приписанных к портам Черного моря танкеров общим дедвейтом в 15 000 т; после гражданской войны в распоряжении Советской республики не оказалось ни одного. Надо было срочно восстанавливать и развивать этот флот. Он был создан и за годы Советской власти превратился в самостоятельную отрасль водного транспорта.

С 1963 года ядро крупного танкерного флота нашей страны уже составляли суда типа «София» дедвейтом в 5000 т и со скоростью хода 17 узлов. Строились они на Балтике.

## **ГИГАНТЫ МОРЯ**

К концу 60-х годов в мировом танкеростроении наметились особые тенденции. Более половины всего объема мировых морских перевозок заняли нефтегрузы. И тоннаж танкеров стал резко увеличиваться.

Для этого были две причины. Во-первых, оказалось, что чем крупнее танкер, тем меньше стоимость перевозки. Крупнотоннажные танкеры обеспечивают даже более дешевую перевозку нефти, чем ее перекачка по трубопроводу. Во-вторых, относительно меньше стоимость постройки. А эксплуатационные расходы растут непропорционально

увеличению грузоподъемности: у танкера дедвейтом в 300 000 т годовые эксплуатационные расходы всего лишь в два раза больше, чем у танкера дедвейтом в 25 тыс. т.

И вот по морям пошли суда-гиганты, большей частью японские. Ибо именно эта промышленно развитая страна ввозит извне почти всю потребляемую нефть. В сентябре 1970 года вышел в плавание «Ниссеки Мару» — дедвейт 376 698 т. В октябре 1972 года — «Глотик Токио» — 477 000 т. Сейчас проектируется танкер емкостью 1 млн. т.

Пришлось при создании таких гигантов разрешить множество серьезных технических проблем. Например, защищать от пожаров и взрывов. При всплесках нефти в неполных танках и при операциях очистки образуется статическое электричество. Что это опасно, подтверждает такой факт: в 1969 году на трех больших танкерах в течение 17 дней произошли один за другим несколько взрывов. Возникло решение: танки при очистке заполнять топочными газами из котлов, поскольку в них низкое содержание кислорода.

А предотвращение разлива нефти при аварии? Катастрофой века назвали журналисты аварию танкера «Торри Каньон», происшедшую 18 марта 1967 года, когда танкер, перевозивший груз сырой нефти, попал на рифы у берегов Англии. Сколько времени и сил было потрачено на уничтожение огромных нефтяных пятен, сколько погибло морских животных и птиц, как долго пришлось очищать прибрежные пляжи!

А ведь это только аварийные проблемы. Но есть еще масса других — маневренность, управляемость, прочность. Создание крупнотоннажных танкеров стало одним из выдающихся достижений конструкторской мысли нашего столетия. Большой вклад в это дело внесли конструкторы и учёные нашей страны.

Нефть играет важную роль в экономике каждой страны, в том числе СССР. И для перевозки ее нужны современные суда. Когда проектировщики стали знакомиться с условиями вождения судов-гигантов, выяснилось, что наибольшую опасность представляют проливы, узкие и извилистые — такие, как Босфор и Дарданеллы. Именно исходя из трудностей плавания в подобных условиях, решено было сделать корабль дедвейтом 150 000 т. После нескольких лет работы конструкторов проект поступил на завод.

Молодежь предприятия с восторгом встретила сообщение о том, что именно ей придется строить супертанкер «Крым» — первое советское судно такого типа. Комитет комсомола объявил постройку ударной, взял шефство над ней. Более сорока комсомольско-молодежных бригад приняло участие в этом деле, были организованы штаб, социалистическое соревнование бригад, посты «Комсомольского прожектора». Во время сборки танкера молодые новаторы завода внесли 46 рационализаторских предложений, экономический эффект от которых составил 46 тыс. руб.

## СУПЕРТАНКЕР И СУПЕРПРОБЛЕМЫ

Что же представляет собой «Крым»? Большой комплекс разнообразных проблем должен был найти свое решение в его конструкции. Танковую часть решено было разбить на пять непроницаемых отсеков, образующих три группы огромных емкостей. Результат: неуязвимость остальных

двух групп при аварии в одной; кроме того, можно перевозить три разных сорта нефти одновременно.

Та часть судна, где находятся танки, по всей длине имеет для безопасности двойное дно. Даже если одно дно и будет повреждено, другое останется целым и предотвратит утечку нефти. Кроме того, двойное дно улучшает систему обогрева груза, упрощает мойку танков, погрузочно-разгрузочные работы. Ведь если танкер свободен от груза, у него снижается остойчивость. Поэтому опорожненное судно набирает балласт, который помещается в междудонном пространстве и в специальных отсеках, всего — 57 тыс. т.

Очень большую роль призваны были сыграть исследования по выбору оптимальных обводов корпуса. Их проводили с помощью моделей в особом бассейне. Задача была поставлена так: обеспечить хорошую управляемость, снизить отрицательные гидродинамические силы и моменты, действующие на винт, получить наивыгоднейшие характеристики. Испытывались модели с тремя типами носовой оконечности: таранно-коническая, бульбовая и цилиндрическая с приделанной бульбой полусферической формы. Самой удачной оказалась первая.

Другой проблемой, с которой пришлось столкнуться при отработке обводов корпуса, была хорошая устойчивость на курсе. Для таких больших кораблей это очень серьезная трудность. Конструкторам пришлось несколько сузить кормовые обводы. Танкеру дали руль несколько большей, чем обычно, площади; установка винта регулируемого шага позволила гораздо быстрее менять направление движения.


В качестве движительного комплекса тоже испытывали несколько конструктивных вариантов: просто винт, открытый; два соосных винта; винт в насадке.

Насадка — это своего рода большая втулка; винт внутри ее как бы с большей силой отталкивается от воды. Скорость судна при этом повышается примерно на полузла.

Испытания показали, что именно движительный комплекс «винт — насадка» наиболее эффективен в диапазоне тех нагрузок, которые характерны для винта больших танкеров. На нем и остановились. Таким образом, таранно-конические обводы корпуса и движительный комплекс «винт — насадка» позволили повысить скорость судна без увеличения мощности энергетической установки.

Центральный научно-исследовательский институт морского флота и Центральный научно-исследовательский институт имени академика А. Н. Крылова составили программы для электронно-вычислительной машины. Расчеты на ней показали, что экономически наивыгоднейшая скорость судна должна равняться 16,3—16,5 узла. Ее может обеспечить двигательная энергетическая установка мощностью 30 000 л. с. Но какой ей быть: дизельной, паротурбинной? Опыт показал, что паротурбинная установка лучше. Она легче, компактнее, способна работать на более дешевых сортах топлива [хотя и несколько больше по сравнению с дизелями его расходует], нуждается в меньшем количестве смазочного масла. И в проект танкера была заложена экономичная паротурбинная установка с весьма высокими техническими показателями.

Вся энергетическая установка расположена в кормовой части танкера. Управление ею полностью автоматизировано: его осуществляет механик с центрального поста управления в машинном отделении — причем на всех ходовых режимах. Этот пост представляет собой отдельное помеще-



Танкер «Крым». Подробные чертежи в следующем номере.

ние с кондиционированием воздуха. Находясь на этом посту, механик может также видеть через окна в кормовой переборке, как работают основные агрегаты машинно-котельного отделения.

Немало внимания уделено созданию комфортабельных условий, в которых предстоит жить и трудиться команде. Экипаж такого огромного судна очень невелик: 34—36 человек. Жилые, служебные и общественные помещения расположены в кормовой рубке, в семиярусной башне. Она максимально удалена от машинного отделения. Все ярусы жилой рубки связаны друг с другом и с машинным отделением пассажирским лифтом. Для каждого члена команды предназначена одноместная каюта.

Как и на любом судне, здесь есть столовая, салон, кают-компания; предусмотрены библиотека, мастерская, открытый плавательный бассейн, спортивный зал и спортивная площадка. Долгое пребывание в море всегда было испытанием для людей — не только потому, что приходилось противодействовать грозной стихии, но и потому также, что резко менялись обычные условия жизни. На этом судне они не уступают тем, которые человек может себе создать, живя на суше. Стены всех жилых, общественных и служебных помещений отделаны негорючими минерально-волокнистыми плитами, облицованными декоративным слоистым пластиком. Предусмотрена усиленная противопожарная защита. Надо сказать, что рубка спроектирована как типовая. Вслед за «Крымом» будут строиться танкеры и большей грузоподъемности. И они будут оборудованы такими же точно помещениями для жилья, отдыха и работы.

## ВНУТРИ —

### 50 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СОСТАВОВ

Три мощных вертикальных центробежных турбонасоса предназначены для загрузки танкера: ведь его емкости принимают такой груз, для которого потребовалось бы 50 железнодорожных составов. При погрузке и выгрузке как раз и обнаруживаются весьма отчетливо те преимущества, которые дает второе дно. Приемные патрубки насосов находятся ниже второго дна для средних танков и у продольных переборок — для бортовых танков. Настил второго дна имеет уклон, что обеспечивает лучшие возможности для

осушения танков перед загрузкой, сокращает время загрузки, упрощает систему очистки. Чтобы заполнить танки балластом, предусмотрен специальный насос — той же производительности, что и для загрузки нефтью. Высокая производительность системы погрузки-разгрузки и автономия балластной системы позволяют одновременно выполнить эти два вида работ, а следовательно, повысить технико-экономические показатели судна.

В конструкции предусмотрена система подогрева груза в танках. Это важно, потому что позволяет поддерживать заданную температуру груза от начала до конца рейса, то есть постоянство его физических и химических свойств.

Мыть танки можно холодной морской водой с помощью стационарных гидромониторов, которые используют полный напор грузовых насосов. Ручной труд при операции не применяется. Для взрывобезопасности грузовые помещения заполняются дымом. Он охлаждается, очищается от сернистых соединений, сушится и поступает в грузовые танки и балластные отсеки двойного дна. Производительность и рентабельность новых танкеров типа «Крым» — в три раза выше, чем «Софии», а эксплуатационные расходы в 1,5 раза меньше.

## И СНОВА ПОИСК

«Крым» — головное судно серии танкеров подобного типа. А на очереди — следующий шаг: конструкторы приступили к проектированию еще более мощного супертанкера, дедвейт которого составит 300—350 тыс. т [по мнению специалистов, наиболее оптимальный]. Ведь судну, скажем, в миллион тонн необходимо придать маневренные качества, управляемость. И порты должны быть соответственными — глубиной не меньше 50 м. Огромные и оживленные районы морских дорог — Северное море, например, — по навигационным условиям для танкеров-«миллионеров» не подходят. Все это ограничивает сферу их применения.

Каковы же тенденции развития танкерного судостроения? В пятидесятых годах близ Бакинского порта на воде плавали огромные резиновые «колбасы». Это проверялось новое средство транспортировки нефти — емкости, или, как их назвали позже, гибкие оболочки, созданные инженерами М. А. Аршава и А. М. Аршава. Изобретатели успешно испытали модели емкостью 150—500 литров. Сейчас речь идет о сотнях тысяч литров. И на долю конструкторов выпадет теперь решение двух основных задач. Первое: надо создать гибкие оболочки такой прочности, чтобы они выдерживали огромный вес. Здесь дело в материале. И второе: при увеличении скорости перевозки оболочки начинают извиваться и нырять — а теория, которая открыла бы дорогу новым методам конструирования, нет.

Другая тенденция — строительство подводных танкеров. Под водой нет волн — следовательно, сопротивление движению резко уменьшается. Но и тут свои проблемы. Корпус более тяжел, чем у надводных судов, — чтобы противодействовать давлению воды. Атомная подводная установка, которая сможет обеспечить скорость в 50 узлов, займет около половины внутреннего пространства корпуса.

Проблемы, проблемы... Растут знания, но растут и задачи. От первой шхуны с деревянным ларем для нефти — к «Крыму». От «Крыма» — к подводному супертанкеру будущего.

# НГТМ-СЕЛУ



Сегодня нашу школу ведет инженер павильона  
«Механизация и электрификация сельского хозяйства»  
А. КИСЕЛЕВ

**ВДНХ —**  
**школа новаторства**

**АВТОМОБИЛЬ С «КРЫШЕЙ».** Для перевозки сыпучих грузов: муки на хлебозаводы, цемента на стройки, удобрений на поля — в последнее время все шире применяются автомобили со специальными пневмоцистернами. Они очень удобны, так как обеспечивают минимальные потери при загрузке, разгрузке и транспортировке.

Но у такого автомобиля есть и существенный недостаток: узкая «специализация». А, скажем, в сельском хозяйстве требуются универсальные транспортные средства, какими являются обычные бортовые автомобили. В них можно перевозить все. Однако сыпучие грузы при перевозке в кузове, даже если щели его «герметизированы», заметно распыляются под действием встречного потока воздуха.

Молодые рационализаторы, участники НГТМ из ВНИИ механизации сельского хозяйства разработали герметизирующее укрытие для кузова автомобиля ЗИЛ-ММЗ-555. Оно представляет собой съемный короб без дна, уста-

навливаемый на кузов и закрывающий его особой, складывающейся, подобно мехам гармони, крышкой. Ее образуют небольшие поперечные пластины, скрепленные между собой эластичными полосами, играющими роль шарниров. Благодаря им, а также рычагам, соединяющим пластины с подвижным тросом, все укрытие с помощью ручного привода сдвигается к кабине и складывается в вертикальный пакет, открывая кузов.

Это устройство не только сохраняет и защищает груз, но и значительно увеличивает объем кузова. По сравнению с существующими новое укрытие имеет и меньший вес.

На Аксаматовской базе Марийского республиканского объединения «Сельхозтехника» создано подобное приспособление, но верхняя крышка его сделана в виде мягкого полога из брезента или прорезиненного полотна. Для его перемещения вдоль наращенных боковых бортов кузова протянут трос, а на самих бортах укреплены

две «беговые» дорожки из уголков  $15 \times 35$  мм; по ним движутся ролики поперечных планок, прикрепленных к пологу.

Вся система приводится в действие ручкой, вращающей вал с барабаном для наматывания троса. Из четырех поперечных планок, движущихся на роликах по направляющим, только последняя, ближняя к заднему борту, соединена с тросом. Увлекаемая им планка то собирает полог к кабине, то растягивает его к заднему борту, на котором укрытие закрепляется на крючках.

Для соблюдения параллельности движения планок и предотвращения выпадения их из направляющих между планкой и роликом ставят ограничительную шайбу.

**ЗАПАСНАЯ... РЕЗЬБА.** Современная техника знает два наиболее распространенных способа соединения деталей: сварка и резьба. И если первая выигрывает в прочности и проигрывает из-за неразъемности, то вторая, на-




Рис. 1. Схема механизированного «твёрдого» укрытия кузова автомобиля:

1 — ручной привод, 2 — складывающиеся пластины укрытия, 3 — эластичное соединение пластин, 4 — рычаг подъема пластины, 5 — трос.

Вверху — вариант механизированного мягкого укрытия:

1 — трос, 2 — барабан для намотки троса, 3 — ролик троса, 4 — направляющие (беговая дорожка), 5 — ролики и шайбы поперечных планок полога.

оборот, позволяет при необходимости разъединять детали, но часто изнашивается или быстро нарушается от чрезмерной нагрузки.

Оригинальный способ ремонта резьбы разработали новаторы Государственного всесоюзного научно-исследовательского технологического института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка Н. Королев, В. Белан и С. Барштейн. Они предложили испорченную резьбу заменять... запасной.

Для этого рационализаторы создали спиральные и самоконтрящиеся резьбовые вставки, а также комплект приспособлений для их установки в отверстия.

Что же представляют собой эти «запчасти»? Внешне они похожи на плотно скрученные спиральные пружины, но из проволоки не круглого, а ромбовидного сечения. При этом наружная острыя грань ее служит резьбой для ввинчивания вставки в ремонтируемое отверстие, а внутренняя заменяет сорванную резьбу. Самоконтрящаяся вставка отличается наличием шестигранного витка, препятствующего ее вывинчиванию.

Для восстановления дефектной резьбы отверстие сначала рассверливают до следующего размера основной или соответствующей мелкой резьбы. Затем метчиком нарезают необходимую резьбу — например, для M8 — M10×1,25; для M10 — M12×1,5 и так далее; причем на глубину несколько большую, чем длина вставки: для M6 — на 0,5 мм; для M8 — на 0,6; M10 — на 0,8; M12 — на 0,9; M14 — и M16 — на 1 мм.

Подготовленное таким образом отверстие продувается сжатым воздухом для удаления стружки, и в него при помощи ключа ввертываются спиральная или самоконтрящаяся резьбовые вставки, которые для этого имеют временный технологический поводок.

Устройство ключа видно на рисунке. Резьбовая вставка вкладывается в его окно вниз поводком, и вороток легким вращением вводится во вставку и далее в наконечник, пока в нижней части ключа не покажется первый виток с поводком. Затем ключ устанавливают на ремонтируемое отверстие и без нажима ввертывают вставку до тех пор, пока верхний ее виток не окажется ниже поверхности детали на 0,5 — 1,0 мм.

После этого ключ вынимают из отверстия, вместо него вставляют бородок и резким ударом по верхушке бойка срывают технологический поводок вставки, что облегчается надписью, показанной на рисунке 2 (вид А).




Рис. 2. Резьбовые вставки:  
слева — спиральная,  
справа — самоконтрящаяся.






Рис. 3. Инструмент к резьбовым вставкам.  
Слева — ключ для ввертывания вставки: 1 — корпус, 2 — замок, 3 — вороток, 4 — наконечник; справа — бородок: 1 — корпус, 2 — боек.



Ремонт изношенных резьбовых отверстий с помощью таких вставок имеет целый ряд преимуществ: позволяет восстановить номинальный, то есть прежний, размер резьбы; в деталях из мягких алюминиевых сплавов в 50 раз повышает износостойкость резьбовых соединений, в чугунных деталях — в 10 раз.

Новая технология вдвое снижает стоимость ремонта и в два раза повышает производительность труда, что дает значительный экономический эффект.

Комплекты приспособлений с набором вставок уже выпускаются Малоярославецким опытным заводом ГОСНИТИ.

**РЕМОНТ И... АВТОМАТИКА.** Прокол камер пневмошин возможен на любых дорогах, особенно на сельских. А в связи с тем, что автомобильный парк в сельском хозяйстве постоянно растет, операции по восстановлению «проходившихся» камер требуют новых технологических решений.


В Ладушкинском отделении «Сельхозтехники» Калининградской области разработаны и внедрены в производство сразу три рационализаторских предложения, направленные на сокращение времени и повышение качества ремонта автомобильных камер.

Одно из них — автоматическое устройство включения и выключения вулканизационного аппарата по заданному режиму времени.

Устройство представляет собой пульт управления электровулканизаторами, на котором установлено реле времени, переключатель автоматического и полуавтоматического режима работы и магнитный пускатель. Реле имеет пределы регулирования времени нагрева электровулканизационного аппарата от 0 до 15 мин., с интервалами в 1 мин. В качестве такого реле может быть использован аналогичный механизм от бытовой стиральной машины.

Пульт управления включается в работу однофазным магнитным пускателем. При автоматическом режиме рукоятка реле устанавливается на заданное время нагрева, которое выбирается в зависимости от толщины ремонтируемой камеры. При подключении электровулканизатора к розетке загорается контрольная лампочка.

Полуавтоматический режим выбирается в тех случаях, когда приходится накладывать заплаты на утолщенную часть камеры, например при ремонте места установки вентиля. Устройство освобождает рабочего от необходимости наблюдать за режимом вулканизации.



**Рис. 4. Электрический пульт вулканизации:**  
1 — реле времени, 2 — контрольная лампочка, 3 — магнитный пускател, 4 — розетки для вулканизирующих аппаратов, 5 — переключатель.

Для того, чтобы заплата хорошо приклеилась, камеру вместе с плитой электровулканизатора необходимо охлаждать в течение 15—20 мин. до температуры окружающего воздуха, после чего только камеру можно снимать. Это, в сущности, непроизводительный простой оборудования.

Чтобы ликвидировать потери времени на этой операции, решено было переделать электровулканизатор. Нагревательный элемент установили сверху, а под его плитой смонтировали бачок для воды емкостью 2 л. Плита с нагревательным элементом, таким образом, стала крышкой этого бачка.

**Рис. 5. Схема быстрого охлаждения плиты вулканизатора:**  
1 — плита, 2 — бак с водой.

Теперь после окончания процесса вулканизации через бачок пропускается вода, и охлаждение плиты с ремонтируемой камерой происходит всего за 5 мин. Производительность труда возрастает в 3—4 раза.



А нельзя ли ускорить и разогреть самого электровулканизатора? — задумались рационализаторы. Ведь он набирает рабочую температуру не меньше чем за 20 мин.

Попробовали использовать нагревательный элемент... от бытового утюга. Время разогрева его всего одна минута, а мощность вполне достаточная — 1,0—1,2 кВт. В плате нагрева-

**Рис. 6. Вулканизатор из... утюга:**  
1 — прижимная втулка, 2 — нагревательный элемент от утюга.

тельного элемента просверлили отверстие  $\varnothing 18$  мм под вентиль камеры. Для прижима «утюга» к камере, который осуществляется винтом вулканизационного стола, изготовлена специальная втулка. В ней просверлено отверстие под прямой вентиль и профрезерован боковой паз — под изогнутый вентиль автокамеры.

Внедрение описанных предложений намного повысило производительность труда, резко сократило время ремонта. Если раньше для вулканизации заплат требовалось до 40 мин. без подготовительных операций, то теперь на это затрачивается всего 6—8 мин.



**МИНИ-ТАРА.** Существует почти непреодолимый парадокс транспортировки некоторых грузов: какой бы совершенной и замечательной ни была тара для их перевозки, она становится обузой, как только груз доставлен на место. Везти тару обратно — это значит везти «воздух»: непроизводительное использование транспорта, лишние затраты.

Вот почему у специалистов многих отраслей народного хозяйства большой интерес вызывала не-

обычная тара, созданная в ходе смотра НТМ в институте ВНИИМСХ.

Она состоит... из четырех гибких колец. Достаточно накинуть их на углы пакета из любых листовых изделий, а затем стянуть петлевой стяжкой, как показано на рисунке, — и груз упакован, готов как для перевозки, так и для хранения на складах.

В местах соприкосновения с грузом кольца-обоймы имеют мягкую эластичную оболочку, например, обрезки резинового шланга.

При грузоподъемности в одну тонну тара-«невидимка» весит всего 10 кг. Изготовить же ее можно в любой мастерской.

**Рис. 7. Кольцевая тара:**  
1 — стяжка, 2 — кольцо-тара, 3 — пакет листового груза.

## «ПИЛОТ-4»

Двухкомандная аппаратура «Пилот» знакома многим моделлистам (ее описание было опубликовано в первом номере журнала за 1973 год). Наряду с неоспоримыми достоинствами эта аппаратура имеет существенный недостаток: ограниченное число команд управления. Естественно, такие данные удовлетворяют далеко не всех моделлистов.

Незначительные дополнения, внесенные в аппаратуру ее изготовителем — опытным заводом ЦНИИКА, — позволили значительно расширить возможности «Пилота». В настоящее время завод освоил выпуск четырехкомандной аппаратуры «Пилот-4». По просьбе редакции о ней рассказывают инженеры Ю. Масленников, Н. Рыбачев и В. Рязанцев.

**Внимание!**  
На постройку передатчика необходимо получить разрешение в местном радиоклубе или комитете ДОСААФ.




Рис. 1. Комплект радиоаппаратуры «Пилот-4»:

1 — ручки переключателей команд, 2 — выключатель, 3 — антenna, 4 — индикатор, 5 — гнездо приемной антенны, 6 — разъемы для подключения рулевых машинок, 7 — рулевые машинки.




Рис. 2.  
Принципиальная  
схема  
передатчика.

Комплект аппаратуры «Пилот-4» представлен на рисунке 1. Радиус ее действия: 1,5 км для авиамоделей, 0,5 км для авто- и судомоделей.

### Передатчик

Рабочая частота, МГц — 27,12  
Мощность в антенну, мВт — 300  
Командные частоты, Гц — 1500, 2300, 3200, 4700

Питание, В — 12,5—15

Задающий генератор выполнен на транзисторе T1 с кварцевой стабилизацией частоты (рис. 2). Гальваническая связь между базой и коллектором транзистора, осуществляется через кварцевый резонатор Пэ1, обеспечивает возбуждение генератора на резонансной частоте кварца.

Высокочастотные колебания с коллекторной нагрузки (Др1) через разделительный конденсатор С3 поступают на базу транзистора T2 усилителя высокой частоты. Контур L1, С4 настроен на третью механическую гармонику кварцевого резонатора Пэ1. Усиленный ВЧ сигнал с катушки L2 подается на эмиттер транзистора T3 усилителя мощности. Индуктивная связь L1, L2 между вторым и третьим каскадами (T2, T3) позволяет согласовать низкое входное сопротивление транзистора T3 с выходным сопротивлением каскада на транзисторе T2.

В коллекторную цепь T3 включен П-образный контур C13, L3, C15, который подавляет высшие гармонические составляющие основной частоты коллекторного тока. Тем самым снижается уровень побочных излучений передатчика.

С контура L3, C13 напряжение высокой частоты подводится к антенне Ан1, выполненной по типу «короткий штырь с удлиняющей катушкой». Сюда же подключен индикатор высокочастотного сигнала.

Модулятор выполнен на транзисторах T4—T7. Генератор низкой частоты (T4, T5) собран по схеме несимметричного мультивибратора со стабилизирующим последовательным контуром L5, С7 (С8, С9, С10). Контур обеспечивает стабильность частоты мультивибратора при изменении температуры и напряжения

питания. При подключении конденсаторов С7, С8, С9, С10 соответственно генерируются колебания с частотами 1500, 4700, 2300, 3200 Гц.

Поскольку передатчик одноканальный, коммутация контактов переключателей В1—В4 исключает прохождение одновременно двух команд. При одновременном нажатии двух ручек управления электрическая схема мультивибратора нарушается, что приводит к срыву его автоколебаний. Команда в эфир не проходит, и модель совершает прямолинейное движение. Устройство переключателя команд ясно из рисунка 3.

С резистора R11 сигнал прямоугольной формы подается на базу транзистора T6. С коллекторной нагрузки T6 снимаются прямоугольные колебания амплитудой 0,5 В, которые управляют работой ключевого транзистора T7. Когда команды нет, цепь «коллектор T4—база T5» разомкнута, транзисторы T5 и T6 закрыты, так как их базы «заземлены».

Транзистор T7 открыт: через резистор R12 на его базу подается отрицательный потенциал. Поскольку переход «эмиттер—коллектор» этого транзистора имеет минимальное сопротивление, база транзистора T3 подключена к «плюсовой» шине источника питания. Передатчик излучает ВЧ сигнал непрерывно.

Корпус передатчика металлический, со съемной задней крышкой. На лицевой панели (рис. 1) установлены движковый тумблер с шильдиком «Вкл.—Выкл.», ручки переключателей команд, индикатор.

Схема передатчика смонтирована на печатной плате (рис. 5). Размещение деталей на плате показано на рисунке 4.

Катушка L2 намотана поверх и посередине L1 на общем пластмассовом каркасе. L3 — бескаркасная. Катушка L4 имеет фторопластовый каркас (выводы ее припаины к штырям, впрессованным в колено антенны), а L5 — пластмассовый. Последний установлен в броневом сердечнике Б14 ( $\mu = 1500$ ).

Конструкции катушек L1—L5 показаны на рисунке 6, а их моточные данные приведены в таблице.




Рис. 4. Размещение деталей на плате передатчика.




Рис. 3. Переключатель команд:  
1 — микровыключатель, 2 — штырь,  
3 — кнопки, 4 — основание, 5 — ось.

Катушка	Число витков	Провод	Индуктивность
L1	10(5+5)	ПЭВ-2 0,69	0,9 мГн
L2	5	ПЭЛШО 0,51	
L3	16	ПЭВ-2 1,0	1,0 мГн
L4	35	ПЭВ-2 0,51	
L5	850	ПЭВ-2 0,05	850 мГн




Рис. 5. Печатная плата передатчика.




Рис. 6. Катушки передатчика  
(выводы 1, 2, 3 — L1; 4, 5 — L2).

(Окончание в следующем номере)

# ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ

Двухканальный усилитель низкой частоты — основа любой стереофонической системы. От его параметров во многом зависят качество звучания и возможность достичь наиболее полного стереоэффекта.

Однако изготовление высококачественного УНЧ, по мнению радиолюбителей, порой сопряжено с непреодолимыми трудностями: не всегда удается достичь нужные детали, у многих нет полного комп-

## ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Входной каскад выполнен на транзисторах T1, T2 по схеме эмиттерного повторителя (рис. 1). Это обеспечивает большое входное сопротивление и высокое соотношение сигнал/шум усилителя. Коэффициент передачи каскада по напряжению близок к единице.

Транзисторы T1, T2 следует подобрать с  $\beta \geq 100$ . Обычно они обладают и лучшими «шумовыми» качествами.

Регулятор тембра представляет собой частотно-зависимый делитель напряжения. Потен-

лекта измерительных приборов, а невысокий уровень «домашней» технологии не позволяет создать совершенную конструкцию.

Стереоусилитель, описание которого мы публикуем в этом номере, обладает высокими качественными показателями. В то же время он прост, надежен, собран из доступных деталей и практически не нуждается в налаживании.

Выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений 1%, Вт	25
Полоса воспроизводимых частот, Гц	15—30 000
Коэффициент нелинейных искажений, %	1
Глубина регулировки тембра, дБ:	
на низких частотах	15
на высоких частотах	15
Отношение сигнал/шум, дБ	— 70
Фактор демпфирования	40
Чувствительность, мВ	250
Нагрузка, Ом	4
Входное сопротивление, кОм	300
Питание, В	≈ 127—220

циометры R8, R11 имеют линейную зависимость изменения сопротивления от угла поворота оси (шкала А).

Второй каскад (T3) собран на транзисторе МП21Д ( $\beta \approx 100$ ). В цепь его эмиттера включен резистор R15. Это позволяет увеличить входное сопротивление каскада за счет отрицательной обратной связи, согласовав его таким образом с выходным сопротивлением регуляторов тембра.

Третий каскад (T4) обеспечивает небольшое усиление, но имеет высокое входное сопротивление (около 15—20 кОм).




Рис. 1. Принципиальная схема стереофонического усилителя (один канал).

Тем самым за счет хорошего согласования каскадов удается практически полностью использовать усиление, полученное после транзистора T3. По сравнению с эмиттерным повторителем схема на транзисторе T4 дает возможность получить дополнительное усиление. Это позволяет охватить весь усилитель петлей глубокой отрицательной обратной связи, напряжение которой снимается с конденсатора C20 и подается в эмиттер T4.

Стабилизатор напряжения (рис. 2) питается от диодного выпрямителя, собранного по мостовой схеме. Выходное напряжение регулируется потенциометром R38.

Применение тороидального силового трансформатора облегчает борьбу с наводками.

### КОНСТРУКЦИЯ

Схема стереоусилителя смонтирована на трех печатных пла-

тинах: регулировок (рис. 3), согласующих каскадов (рис. 4) и оконечных усилителей (рис. 5). Выпрямитель и электронный стабилизатор собраны на отдельной плате размером  $90 \times 90$  мм методом навесного монтажа. Соединение элементов выполнено оголенным проводом  $\varnothing 0,5-0,6$  мм.

Основу усилителя составляет рамочный каркас, две стороны которого представляют собой переднюю и заднюю панели конструкции, а две другие — ее боковые стенки (рис. 6).

Задняя панель одновременно является и радиатором выходных транзисторов. Она изготовлена из алюминия или меди и оксидирована в черный цвет.

Компоновка элементов усилителя представлена на вкладке.

Транзистор T12 стабилизатора и терморезисторы R28, R28<sup>1</sup>




Рис. 2. Принципиальная схема блока питания (T12 — транзистор 1T403).

С введением отрицательной обратной связи резко снижаются нелинейные и частотные искажения усилителя.

Параллельно резистору R21 включен контур L1C21, настроенный на частоту 3,5 кГц. Тем самым усиление на данной частоте поднимается на 6 дБ.

Включением этого устройства как бы приближают исполнителя к слушателю или выделяют звучание отдельных инструментов оркестра.

Оконечный усилитель (T5—T9) собран по классической схеме. Транзисторы предоконечных и оконечных каскадов должны быть подобраны в пары с одинаковыми коэффициентами усиления. Резисторы R31, R32 в цепях эмиттеров оконечных транзисторов ограничивают токи при больших управляющих сигналах. Конденсатор C19 предотвращает возбуждение усилителя на сверхзвуковых частотах.

такс: регулировок (рис. 3), согласующих каскадов (рис. 4) и оконечных усилителей (рис. 5). Выпрямитель и электронный стабилизатор собраны на отдельной плате размером  $90 \times 90$  мм методом навесного монтажа. Соединение элементов выполнено оголенным проводом  $\varnothing 0,5-0,6$  мм.

Основу усилителя составляет рамочный каркас, две стороны которого представляют собой переднюю и заднюю панели конструкции, а две другие — ее боковые стенки (рис. 6).

Передняя и боковые панели изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм.

Задняя панель одновременно является и радиатором выходных транзисторов. Она изготовлена из алюминия или меди и оксидирована в черный цвет.

Компоновка элементов усилителя представлена на вкладке.

Транзистор T12 стабилизатора и терморезисторы R28, R28<sup>1</sup>

Потенциометры регуляторов усиления, баланса и тембров, переключатели режима и рода работы, выключатель питания и индикаторная лампа размещены на передней панели. К ней сверху крепится декоративная фальшпанель с надписями, нанесенными фотохимическим способом (внешний вид усилителя — на вкладке). Ручки регуляторов  $\varnothing 20$  мм, высотой 18 мм выточены из дюралюминия и отполированы.

### ДЕТАЛИ

В схеме усилителя использованы постоянные резисторы УЛМ, ВС-0,125, переменные резисторы: R1 (R1<sup>1</sup>) — СП-3-7В<sup>E</sup> 7г V-U, R4 (R4<sup>1</sup>) — СП-3-7В (с двумя дополнительными выводами), R8 (R8<sup>1</sup>), R11 (R11<sup>1</sup>) — СП-3-12a-A.

Электролитические конденсаторы C7, C12, C13, C17 — ЭТО-1, остальные — К50-6.




Рис. 3.  
Печатная  
плата  
регулировок.

В качестве В1 использован малогабаритный переключатель ПМ.

Сердечник силового трансформатора из ленточной стали толщиной 0,35 мм и шириной 50 мм свит в кольцо (наружный Ø 70 мм, внутренний — 38 мм). I обмотка содержит 840 витков ПЭВ-1 0,47, II — 170 витков ПЭВ-1 1,2.

Этот трансформатор можно заменить на обычный Ш-образный, например, от радиоприемников «Фестиваль» или «Сим-




Рис. 4. Печатная плата согласующих каскадов.

фония» (сердечник УШ30 × 50). У этих трансформаторов удаляют все обмотки, кроме сетевой, и проводом ПЭЛ-1 1,2 наматывают 78 витков, сделав отвод от 15-го витка.

В качестве L1 можно использовать контурные катушки диапазона длинных волн лампового радиоприемника.

#### НАЛАЖИВАНИЕ

Не пытайтесь это делать на слух. Для налаживания высококачественного аппарата необходимо минимум три измери-




Рис. 5. Печатная плата оконечных усилителей. (М 1 : 1).

тельных прибора: звуковой генератор, осциллограф и авометр.

Если монтаж выполнен правильно, детали исправны и транзисторы подобраны в пары, налаживание усилителя особых трудностей не вызовет.

Начинают с блока питания. К нему вместо усилителя подключают проволочный резистор сопротивлением 1—2 кОм и мощностью 25—30 Вт. С помощью потенциометра R38 напряжение на нем устанавлива-

ют равным 40 В, а затем величину нагрузочного резистора уменьшают до 20 Ом. Напряжение на выходе стабилизатора при этом не должно снижаться более чем на 0,2—0,3 В. В противном случае необходимо проверить правильность монтажа схемы стабилизатора.

Коэффициент стабилизации находится в прямой зависимости от величины  $\beta$  транзисторов.

Следующий этап — налаживание оконечных усилителей. Подстроечный резистор R23

устанавливают в максимальное положение, а конденсатор C17 отсоединяют от коллектора транзистора T4. К выходу усилителя подключают проволочный резистор сопротивлением 4 Ом с мощностью рассеивания 25 Вт (эквивалент нагрузки), вольтметр переменного тока и осциллограф. С помощью подстроечного резистора R23 в точке А устанавливают напряжение, равное половине напряжения питания.

Затем, установив делители осциллографа в положение максимальной чувствительности, на вход усилителя подают, начиная с минимального, синусоидальный сигнал частотой 1 кГц. Уровень входного сигнала повышают до тех пор, пока на экране осциллографа не появится изображение синусоиды. Если на ней заметны искажения в виде «ступеньки», подгоняют величину начального смещения на базах оконечных транзисторов. Величина смещения определяется падением напряжения на терморезисторе R28 и регулируется реостатом R27. После того как установлен начальный ток выходных транзисторов (его величина колеблется от 30 до 50 мА), усилитель проверяют на одновременность ограничения синусоиды (положительной и отрицательной полуволны). Амплитуду сигнала со звукового генератора увеличивают до тех пор, пока синусоида на экране осциллографа не станет ограничиваться. Если ограничение сигнала наблюдается одновременно снизу и сверху, усилитель наложен правильно. Считается, что в этом случае нелинейные искажения не превышают 1 %. При одностороннем ограничении с помощью переменного резистора R23 добиваются необходимой симметрии положительной и отрицательной полуволны.

Проверяют еще раз величину начального тока выходных транзисторов, и, если он не изменился, настройку усилителя на этом можно считать законченной.

Предварительные каскады специальной регулировки не требуют.

Ю. КРАСОВ,  
инженер





Рис. 6. Конструкция каркаса:  
1 — задняя панель (радиатор), 2 — боковая стенка, 3 — передняя панель,  
4 — поддон, 5 — транзистор T11.

# СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ




Автор  
конструкции —  
инженер  
Ю. КРАСОВ




## КОМПОНОВКА УСИЛИТЕЛЯ:

- 1 — плата регулировок,
- 2 — плата выпрямителя и стабилизатора,
- 3 — плата согласующих каскадов,
- 4 — плата оконечных каскадов,
- 5 — радиатор с выходными транзисторами,
- 6 — силовой трансформатор



АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-А



# ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ-А

Л. ШУГУРОВ

Шестого декабря 1932 года, через одиннадцать месяцев после пуска Горьковского автомобильного завода, с его конвейера сошли первые легковые ГАЗ-А. Автомобили эти, очень простые и неприхотливые, быстро завоевали сердца водителей. Собственно говоря, их дальние родственники были уже хорошо известны в нашей стране.

С 1930 года московский завод имени КИМ и горьковский «Гудок Октября» собирали из американских частей легковые «Форд-А», машины, оказавшиеся наиболее пригодными для эксплуатации в нашей стране. Цехи заводов стали для советских специалистов подготовительными классами в овладении искусством конвейерной сборки. Конечно же, все ждали того времени, когда мы сами, своими руками от начала до конца будем делать автомобили.

И вот в истории отечественного автостроения открылась новая страница — освоено массовое производство легковых машин.

Уже в 1933 году страна получила 10 тысяч легковых «газовок», как их называли в ту пору. На следующий год выпуск достиг 17, а в 1935-м — 19 тысяч. Всего с 1932 по 1936 год завод построил свыше 50 тысяч машин ГАЗ-А. Они оказались столь надежными и долговечными, что и сегодня, сорок лет спустя [срок немалый с точки зрения «жизни» автомобиля], отдельные экземпляры можно встретить в Чите и Кисловодске, Ярославле и Свердловске. Три такие машины бережно сохраняются в музеях: одна в заводском музее ГАЗа, другая на АЗЛК [в прошлом завод имени КИМ], третья экспонируется в отделе автотракторной техники Политехнического музея в Москве.

Войдем и мы в зал, где стоит еле уловимый запах бензина, масла, еще какой-то непонятный, типично музейный аромат старины. Вот он, ГАЗ-А, смотрит на нас чуть отливающими желтизной рефлекторами фар, дружески протягивает навстречу черные крылья, краску которых — примета возраста — покрыла уже заметная паутинка мелких трещинок.

Обойдем вокруг машины. Ее буфер сделан из двух упругих стальных полос. Никелированный радиатор украшен первой эмблемой Горьковского завода — черный овал с буквами «ГАЗ». Колеса с проволочными спицами без резьбовых ниппелей для регулировки натяжения — такой прочностью и надежностью обладала конструкция. Подобных колес на современных автомобилях почти не встретишь — разве что на иной спортивной машине. Но в те годы спицованные колеса применялись довольно широко.

Чуть желтоватый цвет ветрового стекла говорит о том, что это триплекс — два слоя стекла с проложенным

третьим — эластичной пленкой, некогда прозрачной, но желтевшей. При ударе триплекс покрывался густым слоем трещин, но не рассыпался на отдельные кристаллики, как изобретенное позже закаленное стекло. Перед ветровым стеклом торчит пробка бензобака. Он расположен на задней стенке моторного отсека: топливо поступало в карбюратор самотеком. Таким образом, отпадала необходимость в бензонасосе, в те годы еще очень несовершенном приборе. Бензобак на ГАЗ-А почти нависал над коленями водителя и пассажира. В нижней части бака находился кранник, который водитель, уходя, перекрывал. Кранник частенько подтекал, что с точки зрения пожарной безопасности представляло серьезную угрозу. На черном эbonитовом руле рядом с кнопкой сигнала есть два рычажка. Один служит для управления вручную опережением зажигания [сегодня эту работу выполняет автомат], а другой — для установки постоянной подачи «газа». У спидометра нет привычной стрелки — в окошечке прибора передвигаются нанесенные на барабан цифры, указывающие скорость. Цифры на указателе бензина нанесены на шкалу, соединенную прямо с поплавком в бензобаке.

Чуть ниже крохотной круглой педали «газа» имелась опора для пятки ноги — продолговатая педаль появилась на автомобилях позже.

Если бы нам удалось разобрать всю машину до последнего болтика, мы увидели бы всего-навсего 21 подшипник качения [в современном автомобиле их около двухсот], из которых семь роликовые, причем ролики навиты из толстой стальной полосы. А вот подшипники коленчатого вала были подшипниками скольжения, причем не такими, как сейчас, с тонкостенными быстросменными биметаллическими вкладышами, которые служат 80—100 тыс. км. Материалом для них служил сплав, называемый баббитом, которым заливали «постель» подшипника прямо в блоке цилиндров или в шатуне. Чтобы подогнать поверхность такого подшипника к шейкам коленчатого вала, слой баббита шабрили. Но даже самая тщательная подгонка не спасала от того, что через 30—40 тыс. км пробега приходилось вновь заливать подшипники.

Многое в конструкции ГАЗ-А представляется в наши дни удивительным: ленточный ручной тормоз задних колес, отсутствие устройства для регулировки клапанов [при необходимости стержень клапана чуть-чуть спиливали], очень малая [4,2] степень сжатия, благодаря чему в жаркую погоду, когда условия для испарения жидкости благоприятны, двигатель мог работать даже на керосине.


Для подвески колес служили две поперечные рессоры, причем задняя имела необычную форму сильно растянутой «письменной» буквы Л.

ГАЗ-А выпускали преимущественно с открытым пятиместным четырехдверным кузовом типа «фаэтон». На случай непогоды можно было поднять брезентовый тент и пристегнуть над дверьми брезентовые боковины с целлулоидными оконцами. В 1934 году была выпущена опытная партия машин [они имели индекс ГАЗ-Б], оборудованных закрытыми кузовами типа «седан». Сборка на конвейере таких кузовов, в которых требовалась взаимная подгонка многих сложных по форме, а главное, легко деформирующихся деталей, шла очень медленно, и от них отказались. Но спрос на закрытые легковые машины существовал, чтобы его удовлетворить, московский завод «Аремкуз» [ныне он занимается ремонтом автобусов] стал монтировать на шасси ГАЗ-А закрытые четырехдверные кузова для московских такси.

Очень интересный, хотя и единственный, образец ГАЗ-А с закрытым кузовом построил в 1934 году московский инженер А. Никитин. Он снабдил машину двухдверным обте-

Рис. 1. Шасси автомобиля ГАЗ-А.

2



каемым кузовом, который позволил существенно уменьшить аэродинамические потери и повысить на 20 км/ч максимальную скорость. С этой же целью отдельные московские и ленинградские спортсмены ставили самодельные открытые двухместные кузова на шасси ГАЗ-А.

С 1934 по 1937 год Горьковский автозавод выпускал «пикапы» ГАЗ-4. На них использовалась двухместная кабина от грузовика ГАЗ-АА, за которой располагался металлический кузов на 0,5 т груза. В задней стенке кузова (для погрузки почты, продуктов, мелких партий промышленных товаров) была сделана дверца. Поэтому запасное колесо перекочевало в карман переднего левого крыла. Кстати, почтовые «пикапы» ГАЗ-4 встречались на улицах Москвы даже в конце сороковых годов.

В том же, 1934 году горьковчане изготовили партию в несколько сотен машин ГАЗ-ТК [не путать с ГАЗ-ААА], трехосных автомобилей повышенной проходимости на базе ГАЗ-А. Здесь следует обратить внимание на шины ГАЗ-А. Их ширина равнялась 120 мм, то есть была почти такой же, как у современного мотоцикла с коляской. Но с полной нагрузкой ГАЗ-А весил втрое больше такого мотоцикла и, следовательно, своими узкими шинами оказывал на почву значительно большее давление. Поэтому при движении по песку, грязи, снегу его колеса легко проваливались, и машина застревала. Такие узкие шины тогда применялись на всех легковых автомобилях, и ГАЗ-А не был исключением. Однако во время знаменитого каракумского пробега 1933 года, в котором испытывались и шесть ГАЗ-А, на них были установлены экспериментальные шины «сверхбаллон» шириной 250 мм и наружным диаметром 800 мм. Они обеспечивали очень малое давление на грунт и, по сути дела, оказались предшественниками сегодняшних широкопрофильных шин, применяемых на автомобилях повышенной проходимости.

Надо сказать, что шасси ГАЗ-А использовалось не только для «пикапов» или такси. На нем монтировались кузова броневиков Д-6 и Д-12, которые шли на вооружение частей Красной Армии.

Несмотря на сравнительно короткий период выпуска ГАЗ-А [с 1932 по 1936 г.], машина надолго вошла в жизнь наших городов и сел, получила всеобщее признание. Этот автомобиль дорог нам как первенец советского массового легкового автомобилестроения, как машина-труженик, образец автомобильного долголетия.




Рис. 2. Органы управления и приборы:

1 — рулевое колесо, 2 — рукоятка переключателя освещения, 3 — кнопка сигнала, 4 — рычажок управления зажиганием, 5 — стеклоочиститель, 6 — рычажок газа, 7 — спидометр, 8 — замок зажигания, 9 — указатель уровня бензина в баке, 10 — амперметр, 11 — зеркало заднего вида, 12 — бензиновый кран, 13 — регулирующая тяга карбюратора, 14 — рулевая колонка, 15 — рычаг переключения передач, 16 — педаль сцепления, 17 — педаль рабочего тормоза, 18 — рычаг стояночного тормоза, 19 — педаль стартера, 20 — педаль акселератора, 21 — опора ноги к акселератору.





Рис. 3. Двигатель автомобиля ГАЗ-А.



# ГАЗ-А

При изготовлении модели-копии ГАЗ-А, как, впрочем, и любого другого автомобиля, выпущенного до середины тридцатых годов, следует иметь в виду, что на машине очень много мелких деталей, которые необходимо выполнить весьма тщательно.

Очень велик соблазн упростить конструкцию колес. Но они играют важную роль в воссоздании правильного внешнего облика автомобиля-ветерана. Не забудьте, что внешних, более длинных спиц должно быть по 10 штук на колесе. Внутренних же, коротких, которые, перекрещиваясь, соединяют обод с фланцем тормозного барабана, 10 пар.

Большинство ГАЗ-А были черными или светло-зелеными. Окраска автомобилей, принимавших участие в карамском пробеге, — голубая. На машинах серийного производства обода, спицы и ступицы колес, фары, рулевое колесо, детали подвески — были черными. Вдоль поясной линии кузова наносилась цветная (красная или желтая) тоненькая полоска. Сиденья обивали черным дерматином.

Наружных хромированных декоративных деталей на ГАЗ-А не много: радиатор (после капитального ремонта машины имели окрашенные радиаторы), ободки фар, ободок фонаря стоп-сигнала, пробки радиатора и бензобака, колпаки ступиц колес (в том числе и запасные), передний и задний буфера, наружные ручки дверей.

Государственные номерные знаки имели форму прямоугольника с соотношением сторон около 1 : 3. На белом фоне с черной тонкой каймой черными буквами наносился номер типа Я-13-31 или И-94-11, а спереди номерной знак либо подвешивали к перемычке фар, либо укрепляли над буфером с правой стороны по ходу. Сзади номер ставили слева по ходу, под фонарем стоп-сигнала.

Теперь несколько слов о мелочах. Когда тент кузова находился в сложенном состоянии, на него надевали чехол (чтобы ткань не пылилась), а




Рис. 4. Обтекаемая машина А. Никитина на шасси ГАЗ-А.

дуги каркаса опирались на два кронштейна. Последние размещались на задних углах кузова и представляли собой очень короткие лоточки на небольших ножках-стойках.

Звуковой сигнал, установленный у всех автомобилей ГАЗ-А и его модификаций под левой передней фарой, должен иметь конический раструб. Правда, одно время — в 1932 и 1933 годах — ставили и сигналы, у которых передняя часть раstruba по форме напоминала пионерский горн.

На всех ГАЗ-А была предусмотрена крышка для отверстия под заводную рукоятку. Она крепилась на оси и легко смешалась на ней в любую сторону.

Некоторые машины были оснащены двумя фонариками, укрепленными с обеих сторон немного впереди верхних петель передних дверей. Каждый стоял на короткой изогнутой ножке, оканчивавшейся овальным фланцем. Фирменная надпись «ГАЗ» в черном овале была только на радиаторе, а на колпаках ступиц имелись круглые неглубокие подштамповки.

Шины ставили двух размеров: 4,75—19 (более ранние) и 5,00—19. Первая цифра означает ширину профиля покрышки, а вторая — ее внутренний диаметр, выраженные в дюймах. Таким образом, при постройке модели можно задаться одним из двух размеров в зависимости от выбранной конструкции соединения шины с колесом и обода со спицами.

Рисунок на протекторе шин был таким, что на боковину покрышки (примерно на одну треть ее высоты) заходили канавки, расположенные вдоль по радиусам. И еще важная деталь: на переднем буфере видны (см. чертеж) три перемычки овальной формы — средняя почти вдвое меньше крайних. Кроме того, две полосы переднего буфера на концах соединены вертикальными круглыми стержнями, вокруг которых полоса как бы обвязывается. Точно так же оформлены и концы двух задних полубуферов. Соединялись эти две половинки стальной перемычкой круглого сечения, окрашенной в черный цвет. Ее почти касалось запасное колесо.

Зимой к кузову на кнопках можно было пристегнуть брезентовые боковины с целлулоидными (желтоватыми) окошками. Чтобы ветер не задувал спереди под такую боковину, ее загибали на стойку и пристегивали шестью кнопками. Двери модели желательно сделать открываящимися, причем запор должен приводиться от наружной ручки двери. Все петли на ГАЗ-А стояли снаружи кузова, а ручки дверей «смотрели» вперед по ходу машины.

Очень важно точно выполнить щиток приборов, барабанку со всеми рычажками, педали, рычаги. Ветровое стекло на ГАЗ-А при сложенном тенте можно было откидывать вперед. Кстати, о стекле. Оно оснащалось одним электрическим «дворником», который очищал часть стекла перед водителем, причем корпус находился на внутренней стороне стекла. На боковых стойках ветрового стекла некоторых машин стояли поворотные форточки — стекла со скругленными краями.

Некоторых моделлистов может соблазнить идея постройки копии автомобиля ГАЗ-А, участвовавшего в карамском пробеге. У него слева по ходу на переднем буфере стояла табличка с пробеговым номером, а на пробке радиатора — красный треугольный флагжок. Автомобили, которые шли в пробеге под номерами 1, 3, 4, 5, 21, были оснащены широкопрофильными покрышками и, соответственно, не спицованными, а дисковыми колесами; остальные машины имели серийные шины и колеса.




Рис. 5. Гоночный автомобиль, изготовленный ленинградскими спортсменами на базе ГАЗ-А.

Можно ли на обычный транзисторный радиоприемник с диапазоном средних волн принимать коротковолновые радиостанции? Оказывается, можно. И при этом в схему приемника даже не нужно вносить никаких изменений. Единственное условие — приемник должен быть супергетеродином. Условие «легкое», поскольку практически все приемники промышленного изготовления выполнены по таким схемам.

Как же «средневолновый» приемник сможет одновременно принимать и КВ сигналы? Для этого вам потребуется изготовить несложное приспособление: рамочную антенну (рис. 1). Основание рамки изготавливается из текстолита, гетинакса или оргстекла толщиной 1 мм. В углах основания делаются пропилы для крепления в них обмотки рамки. Ширина пропила должна превышать наружный диаметр провода на 0,1—0,2 мм. Обмотка рамки содержит 5 витков провода ПЭВ-2 0,4—0,6 мм. На рамку больших размеров наматывают меньше витков провода. Например, рамка размером  $110 \times 160$  мм должна иметь 4 витка. Для подстройки применен конденсатор КПК-2 емкостью до 60 пФ.

Вспомним принцип работы супергетеродинного приемника. Его гетеродин вырабатывает не только сигналы, соответствующие «штатному» диапазону, но и высшие составляющие (гармоники)

*Радиолюбители  
рассказывают,  
советуют,  
предлагают*



# НА СРЕДНЕВОЛНОВОМ

этих основных сигналов. Достаточно сильная третья гармоника гетеродина средних волн соответствует длинноволновому участку стандартного коротковолнового диапазона. Если к средневолновым входным цепям приемника подключить коротковолновый контур,

частоты которого отличаются от частот третьей гармоники гетеродина СВ на величину промежуточной частоты — 465 кГц, — приемник примет коротковолновые радиостанции. Заметим, что индуктивность средневолновой катушки во много раз превосходит индуктив-

ность контура-рамки и не оказывает влияния на его работу.

Снабдив свой приемник рамочной антенной-приставкой, вы сможете вести уверенный прием в «вечерних» диапазонах коротких волн 41 и 49 м.

На рисунке 2 показана схема подключения рамочной антенны к приемнику. Выходы рамки подключают с помощью штекеров к гнездам «Внешняя антенна» и «Телефон». Последний вывод можно постоянно соединить с общим проводом приемника. Кроме того, необходимо увеличить емкость разделительного конденсатора до 3000 пФ. С помощью полупеременного конденсатора С1 добиваются точного сопряжения рамочной антенны и гетеродина при приеме в любой точке КВ диапазона. Магнитная антenna приемника выполняет роль высокочастотного трансформатора для связи с преобразователем. Коротковолновый диапазон занимает на шкале приемника участок примерно от 1600 до 1000 кГц. Настроившись на КВ станцию, с помощью подстроечного конденсатора добиваются максимальной громкости сигнала. При этом учитывайте, что рамочная антenna, как и ферритовая, обладает направленностью: приемник с рамкой поворачивают в такое положение, при котором станция слышна наиболее отчетливо.

Рамку можно поместить в сумочку

приемника за его задней стенкой или, если размеры корпуса позволяют, внутри его. Подстроечный конденсатор снабжают ручкой, которую выводят наружу.

Ю. ПРОКОПЦЕВ





Рис. 1. Конструкция приставки:

1 — выводы контура;  
2 — основание рамки;  
3 — подстроечный конденсатор;  
4 — обмотка;  
5 — окно для ручки переключателя диапазонов.

Рис. 2. Схема включения приставки.



**В опубликованной в этом номере статье маршал авиации В. А. Судец вспоминает о боевых подвигах советских летчиков, совершенных на замечательных отечественных самолетах. В дополнение к этому рассказу мы публикуем подробные чертежи самолета Ил-2, на котором совершил свой подвиг майор М. С. Столяров, и пишем об истории создания этой боевой машины.**

видные советские авиаконструкторы: Д. П. Григорович разработал легкий штурмовик ЛШ, тяжелые штурмовики ТШ-1 и ТШ-2, штурмовик особого назначения ШОН; С. А. Кочеригин и М. И. Гуревич — ТШ-3; Н. Н. Поликарпов — ЦКБ-18, ВИТ-1, ВИТ-2. В серийном производстве находился штурмовик И. Г. Немана Р-10.

С. В. Ильюшин начал работать над штурмовиком в 1936 году. Неудовлетворительный опыт проектирования штурмовиков в других КБ показывал, что надо искать новые пути создания самолета. Как найти оптимальные сочетания: размеров и веса самолета, мощности и удельной нагрузки на крыло, вооружения и схемы бронирования, а также многих других параметров и факторов, влияющих на летно-технические, маневренные, боевые и

внутренние. Как показали исследования, такая броня лучше гомогенной (однородной) противостояла малокалиберному зенитному и стрелково-пулеметному огню. При ударе о наружный слой брони снаряды разрушались, а повышенная вязкость внутренних слоев не допускала ее растрескивания. Создание же крупногабаритных броневых листов требуемой формы с поверхностями двойной кривизны стало возможным благодаря специальной технологии изотермической закалки, совмещенной со штамповкой.

Другой очень важной задачей было определение оптимальной толщины брони. Провели огневые испытания, в ходе которых бронекорпуса обстреливали под различными углами. Это позволило выявить участки возможного поражения при обстреле с земли и с воздуха, а стало быть, выбрать более рациональный раскрой листов, обеспечивающий максимальную защиту экипажа и основных систем самолета.

Работы над проектом штурмовика велись очень быстрыми темпами, и в январе 1938 года С. В. Ильюшин доложил правительству и командованию BBC страны о возможности создания самолета. В том же году была изготовлена опытная машина — штурмовик БШ-2 (бронированный штурмовик, двухместный), и в октябре 1939 года начались его заводские испытания.

Самолет представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным свободнонесущим крылом, на нем был установлен двигатель А. А. Микулина АМ-35 мощностью 1350 л. с. Экипаж состоял из летчика и стрелка, который защищал самолет от нападения истребителей противни-

# ТАНКИ АТАКУЮТ...

Штурмовик Ил-2 был незаменим на фронте, когда требовалась поддержка наземных войск. Советские воины любили этот самолет и ласково называли его «Илюша».

Ил-2 обладал уникальными летно-техническими характеристиками. Анализ тенденций развития науки и техники показывает, что добиться таких выдающихся летных качеств сразу, на первом образце невозможно. Нужно время, нужны серьезные исследования и эксперименты.

Идея создания самолета, способного с воздуха поддерживать сухопутные войска и громить технику противника, интересовала конструкторов еще со времен первой мировой войны. Основная трудность ее воплощения заключалась в том, что при проектировании нужно было выполнить противоречивые требования: создать надежную защиту экипажа, силовой установки и других систем самолета и при этом достигнуть хороших летно-технических характеристик.

Советские военные специалисты и авиаконструкторы приступили к решению этой задачи в конце 20 — начале 30-х годов, когда были выработаны тактико-технические требования такого самолета и уже имелся большой производственный опыт в отечественном самолето- и двигателестроении, производстве автоматического авиационного оружия, а также в металлургии. Первым приступило к разработке нового самолета АНТ-17 конструкторское бюро, руководимое Андреем Николаевичем Туполевым. Приблизительно в то же время проектировался штурмовик АНТ-18 на базе самолета Р-6.

Новое развитие штурмовой авиации советских BBC связано с Центральным конструкторским бюро. За создание штурмовика принялись другие



эксплуатационные свойства самолета? Ильюшин принял решение полностью включить броню в силовую схему фюзеляжа, придав ей обтекаемую форму. Это позволяло не только увеличить весовую отдачу самолета и его аэродинамические характеристики, но и повысить живучесть, так как вероятность попадания снаряда под прямым углом становилась очень малой.

В решении сложнейших металлургических и технологических проблем сварной бронекоробки участвовали ученые и рабочие смежных заводов и научно-исследовательских институтов. В качестве брони выбрали гетерогенную сталь. У нее высокая твердость наружного слоя и хорошая вязкость

ка с хвоста. Самолет был вооружен пятью пулеметами ШКАС калибром 7,62 мм. При взлетном весе менее 5 т он мог нести до 600 кг бомбовой нагрузки. Максимальная скорость штурмовика составляла 422 км/ч.

В декабре 1939 года новый самолет был передан на государственные испытания. Дальность полета (618 км) не удовлетворяла военных, по их настоянию было принято решение: снять кабину стрелка и установить дополнительный топливный бак.

В течение 1940 года был спроектирован, построен и испытан одноместный самолет БШ-1. Кроме дополнительного бака, был установлен более мощный двигатель АМ-38 (1600 л. с.), увеличен взлетный вес, усилено вооружение (две пушки ШВАК, два пулемета ШКАС и восемь ракетных снарядов РС-82).

Конструктивные изменения позволили увеличить дальность полета, скорость и мощность залпа самолета. Этот штурмовик был принят на вооружение в 1941 году под индексом Ил-2 и запущен в серийное производство. К началу войны было выпущено

249 самолетов. Они приняли участие в боях уже в июне 1941 года. И сразу же выявились особенности этих машин как тактической находки С. В. Ильюшина.

Первые боевые действия полков штурмовиков показали их высокую эффективность в борьбе с бронетанковой техникой врага. Ил-2 становился важнейшим противотанковым средством наших Вооруженных Сил. Но самолет был уязвим при атаках противника с задней полусферы. Поэтому Ил-2 действовали под прикрытием истребителей, причем на один-два полка штурмовиков требовался полк истребителей. Военные специалисты поняли, в чем заключается слабое место самолета, и во фронтовых условиях подручными средствами начали пристраивать кабину стрелка, не зная, что такое решение предлагалось конструкторами еще в 1938—1939 годах.

Опыт боевого применения штурмовых самолетов был обобщен на конференции летчиков-штурмовиков, испытателей и конструкторов, состоявшейся весной 1942 года. Летчики очень хорошо отзывались о самолете, но в

то же время просили улучшить его боевые характеристики за счет усиления вооружения штурмовика, повышения летно-технических данных, увеличения мощности мотора и, самое главное, установки огневой точки для защиты хвоста. Ставка предложила провести все доработки самолета в сжатые сроки, не останавливая конвейера. И конструкторское бюро справилось с этой задачей.

Вооружение было усилено заменой 20-мм пушек ШВАК на 23-мм пушки ВЯ, снаряд которых был значительно мощнее. К тому времени коллектив А. А. Микулина доработал двигатель, увеличив его мощность и улучшив другие характеристики; новый мотор имел обозначение АМ-38Ф. Труднее всего было с установкой кабины стрелка, так как это связано с перекомпоновкой машины. Выход из положения был найден — кабину стрелка расположили вне броневой коробки, зашив ее внутри плоскими броневыми листами. В 1942 году модернизированный штурмовик Ил-2 начал поступать на фронт. Именно этой машине было суждено стать легендарной.

## ЛЕГЕНДАРНЫЙ ИЛ-2

(См. чертежи на стр. 24—25)

Что же представлял собой этот самолет? Основной его конструктивной особенностью было то, что все жизненно важные агрегаты: двигатель с оборудованием, радиаторы, бензо- и маслобаки, приборы, кабина пилота размещались в сварной бронекоробке из стальных листов; причем нижняя часть фюзеляжа была бронирована сильнее верхней. Толщина брони изменялась при защите различных агрегатов: мотор закрывался листами толщиной 4 и 8 мм, радиатор — 4 и 6 мм, кабина летчика — 6 мм, подголовник — 12 мм, баки — 4, 5, 6 и 12 мм, кабина стрелка — 5 мм. Кроме того, кабина пилота впереди имела прозрачную броню толщиной 62 мм и боковые бронелисты. Суммарный вес бронирования достигал 990 кг.

Хотя самолет проектировался как цельнометаллический, нехватка алюминиевых сплавов привела к тому, что в начале войны он выпускался в смешанной металло-деревянной конструкции: бронекоробка, лонжероны крыла и конструкция шасси изготавливались из сталей различных марок: хвостовая часть фюзеляжа вместе с частью киля — деревянная; крыло и горизонтальное оперение — из алюминиевых сплавов; элероны и рули имели каркас из алюминиевых сплавов и полотняную обшивку. Хорошие аэродинамические характеристики обеспечивало крыло профиля Кларк-УН.

Большую энергооруженность самолету (4 кг/л. с.) давал 12-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, основанный трехлопастным винтом Ø 3,6 м. Надежность работы двигателя обеспечивалась хорошей броневой защитой топливной системы, а также протектированием баков, что давало возможность продолжать выполнение боевого задания даже при попаданиях малокалиберных снарядов в баки.

Шасси позволяло эксплуатировать самолет на плохо подготовленных грунтовых полосах. Основные стойки шасси крепились на крыле и убирались назад по потоку в обтекатели, которые прикрывались створками. Хвостовое колесо не убиралось.

Многообразие боевого применения Ил-2 было заложено в мощном, можно сказать, уникальном для самолета этого класса, вооружении. В крыле были неподвижно закреплены два пулемета ШКАС калибром 7,62 мм [боевой запас — 1500 патронов] и две пушки ВЯ калибром 23 мм [боезапас — 300 снарядов]. В кабине стрелка на турельной установке помещался крупнокалиберный пулемет (12,7 мм) конструкции УБТ с запасом в 150 патронов. Кроме того, при нормальном взлетном весе штурмовик мог взять четыре ракеты РС-82 и 300 кг бомб, а при перегрузочном варианте — до 600 кг бомб.

Вооружение самолета постоянно совершенствовалось и развивалось. Появление новой бронетанковой техники у фашистов в 1943 году не застало врасплох конструкторов КБ С. В. Ильюшина. В том же году появились Илы, вооруженные двумя пушками конструкции А. Э. Нудельмана калибром 37 мм, которые устанавливались под крылом. Снаряды этих пушек пробивали верхнюю и боковую броню «тигров» и «пантер» и уничтожали любую броневую технику врага. Тогда же в качестве бомбовой нагрузки на штурмовик стали подвешивать до 200 новых противотанковых бомб ПТАБ-2,5-1,5 с кумулятивным зарядом, эффективность которых была значительно выше.

В течение всей войны Сергей Владимирович постоянно работал над развитием и улучшением штурмовика: был сделан вариант самолета со звездообразным двигателем воздушного охлаждения АШ-82; построен самолет с усиленной броней Ил-8. Но настоящим преемником Ил-2 стал в 1944 году штурмовик Ил-10, который при более мощных моторах АМ-42 (2000 л. с.) обладал большей скоростью и дальностью полета, наиболее высокими маневренными характеристиками. В фашистской армии до конца войны так и не появился самолет подобного класса, хотя в Германии в 1942 году и был организован «Испекторат штурмовых самолетов», задачей которого было создание штурмовиков. Но ни бронированный «фокке-фульф» FW-190, ни специально спроектированный двухмоторный «хеншель» HS-129 не удовлетворяли требованиям, так как оказались тяжелыми, маломаневренными самолетами со слабым вооружением и небольшой бомбовой нагрузкой. Не имели штурмовых самолетов и наши союзники: они для непосредственной поддержки наземных войск использовали тяжелые истребители.

О роли, которую сыграла советская штурмовая авиация во время Великой Отечественной войны, говорит тот факт, что 798 летчиков-штурмовиков получили звание Героя Советского Союза, из них 24 человека заслужили это звание дважды. Были награждены и создатели самолета: Сергею Владимировичу Ильюшину присвоено звание Героя Социалистического Труда, а руководимое им КБ награждено орденом Ленина.


Легендарные штурмовики громили противника на всех фронтах, они добивали его и в логове фашистского зверя — Берлине. Навсегда останется в памяти народа самый массовый самолет за всю историю отечественного самолетостроения, легендарный штурмовик Ил-2.

М. БОЛЬШАКОВ,  
инженер

**Виды У и Ф** — варианты верхней части капота самолета, выпускавшегося в конце войны.  
**Виды Х и Ц** — варианты кабины стрелка скавшегося в конце войны.  
**Виды Ч и Щ** — варианты обтекателей хвостового колеса.


По архивным дан-  
ным и общему виду  
смолета из эскизно-  
го проекта КБ  
С. В. Ильинчина че-  
резки выполнил И. Ро-  
динов.  
Продолжение в сле-  
дующем номере.

WA-2




**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
КАРАКТЕРИСТИКИ ШТУРМОВИКА  
ИЛ-2 ВЫПУСКА 1942 ГОДА**

Габариты, м:	
длина	*
размах крыла	*
размах горизонтального оперения	*
Площадь крыла, м <sup>2</sup>	*
Полезный вес, кг	*



# СОВЕТСКИЕ МАЙНЕРЫ

(Начало см. в № 7)



Носовые и кормовые оконечности надстроек теплоходов «Литва» и «Армения»:  
П — носовая и Р — кормовая оконечности надстройки модели теплохода «Литва»; С — носовая и Т — кормовая оконечности надстройки модели теплохода «Армения».

ТАБЛИЦА 2

ОРДИНАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА МОДЕЛИ II КЛАССА (НАИБОЛЬШАЯ ДЛИНА 1220 ММ)

№ ватерли- ний	№ кормовых шпангоутов							№ носовых шпангоутов							
	10	9½	9	8½	8	7	6	5	4	3	2	1½	1	½	10
Ординаты бортовой линии верхней палубы, мм															
От ДП	36	56,5	64,5	70	74,5	80	80	80	80	78,5	74,5	66,5	56	35	
От киля	121	118,5	117	114,5	112,5	110,5	109	107,5	106,5	109	115	117,5	120,5	124	128
Ординаты бортовой линии фальшборта верхней палубы, мм															
От ДП	—	—	—	69,5	73	79	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	74,5	67	48	
От киля	—	—	—	127,5	125	124	120	118,5	117,5	120	126	129,5	133	136,5	140
Ординаты бортовой линии шлюпочной палубы, мм															
От ДП	—	—	—	69	73,5	78,5	79	79	79	79	—	—	—	—	—
От киля	—	—	—	136	134,5	133,5	131	129	128,5	131	—	—	—	—	—

«Русалка» — новая мотолодка, созданная мастером спорта инженером Г. В. Ануфриевым. По обводам она представляет собой интересную комбинацию корпуса типа глубокого «V» с профицированной лыжей вдоль киля и сильно развитыми скуловыми продольными реданами, в какой-то мере выполняющими роль спонсонов.

По своему назначению «Русалка» — разъездная лодка повышенной мореходности, рассчитанная на один подвесной мотор «Нептун-23» или «Вихрь». Пассажировместимость — до трех человек.

С одним водителем «Русалка» отлично буксирует воднолыжника. На неспокойной воде легко обходит практически все известные серийные мотолодки промышленного изготовления (с подобными двигателями и при равной нагрузке).

Лодка удобна для перевозки на крышевом багажнике легкового автомобиля и хранения в стандартном гараже. Трехлетняя эксплуатация «Русалки» показала, что лодка удалась; кое-какие поправки и усовершенствования были сделаны, как говорится, «на ходу» и включены в настоящую публикацию.

В практике любительского судостроения наибольшую трудность, как известно, представляет сборка гнутых элементов каркаса и выполнение участков обшивки, имеющих двойную кривизну. Слов нет — очень красива носовая часть мотолодки или катера с широким развалом шпангоутов, обеспечивающим хорошую всхожесть на волну. Но практика показала, что такие же качества могут быть достигнуты другим путем и с меньшими трудностями. Именно поэтому обводы носовой части «Русалки» упрощены и дают возможность класть на каркас фанерную обшивку, не прибегая к каким-либо ухищрениям. Это позволяет построить описываемую мотолодку даже малоопытному любителю.

Шпангоутные рамки собираются из сосновых брусков сечением  $55 \times 15$  мм в соответствии с конструктивными чертежами, показанными на рисунке. Косынки из фанеры толщиной 3 мм следует ставить с двух сторон на эпоксидном клее и крепить гвоздями  $25 \times 1$  «взагиб». Транцевая рама в отличие от остальных шпангоутов собирается из брусков  $55 \times 20$  мм и обшивается с обеих сторон фанерой толщиной 3 мм, также на клею и гвоздями «взагиб» (см. рис.). Пустоты между брусками желательно заполнить вкладками из пенопласта. Эпоксидный клей может быть заменен ка-

## Общественное КБ «М-К»



### “РУСАЛКА” НА ЛЫЖЕ

зеиновым, клеем ПВА или, в крайнем случае, густотертой масляной краской.

Сборка каркаса ведется как обычно вверх килем на рамном стапеле (рис. 2). Но обшивка его фанерой имеет свои сложности (рис. 3). В первую очередь ставятся на место наклонные панели днища, обозначенные на рисунке 3 цифрой 2. Тщательно отстрогав края этой панели для получения плавной килевой и скуловой линий, укладывают заранее склеенную из фанеры лыжу таким образом, чтобы с боков получились свесы порядка 15—20 мм, как показано на чертеже.

Лыжа является продольным конструктивным элементом лодки, «свесы» лыжи в дальнейшем заполняются подобранными по размеру кусочками дерева на эпоксидной мастике (смола, смешанная с сухими древесными опилками). В результате получается уступ (продольный редан) высотой 30—35 мм, способствующий отрыву водяных струй, когда лодка глиссирует, выйдя на лыжу (это возможно при одном водителе и хорошо отложенном моторе).

Далее обшивается склоненный книзу участок борта. По скуловой линии фанера накладывается со значительным свесом (напуском), впоследствии заполняемым пенопластом и образую-

щим сильно развитый продольный скуловой редан, величина которого может варьироваться по желанию строителя в значительных пределах. Этот редан, как уже говорилось выше, играет роль спонсона и приближает обводы «Русалки» к обводам типа «кафедрал», описанным в предыдущем номере нашего журнала (статья «Каютный катер «Руслан»).

Пространство под свесом (рис. 3) заклеивается брусками, вырезанными по месту из пенопласта, и обрабатывается сапожным ножом и распилем по профилю, показанному на рисунке. В последнюю очередь устанавливается обшивка верхней наклонной части борта и планширя. К шпангоутным рамкам и стрингерам обшивку желательно крепить на клею шурупами  $25 \times 23$  вперемежку с гвоздями  $30 \times 1$ , с шагом не более 30 мм.

На шпангоут № 1 спереди наклеивается граненая бобышка из твердого пенопласта или легкого дерева, после чего вся лодка снимается со стапеля, зачищается драчовыми напильниками и оклеивается одним слоем стеклоткани АСТТ(б) на эпоксидном клее или химотвердительном смоляном паркетном лаке. Перед оклейкой рекомендуется заделать все неровности эпоксидной мастикой или шпаклевкой, а швы и грани оклеить узкими лентами стеклоткани.

Особое внимание должно быть уделено оформлению подпятника. Его ширина сравнительно невелика (всего 340 мм по транцу), но тем не менее «сливную» часть надо выклейте легким деревом или твердым пенопластом. Это повысит его прочность и позволит пользоваться им как ступенькой для того, чтобы влезать в лодку из воды.

Для предотвращения образования вредных «фонтанчиков» дейдвуд двигателя должен плотно входить в вырез подпятника. Хорошие результаты дает установка отсекающей пластинки из толстой прочной вакуумной резины. Дистанционное управление тросового типа, имеет рулевой барабан большого диаметра и систему из 6 шкивов, через которые постоянно замкнутый штуртрос соединяется с узелкой, прикрепленной к откидному кронштейну на моторе.

Нормальное натяжение штуртроса обеспечивается работающей на сжатие пружиной, а регулировка длины — винтовым талрепом.

Управление газом и реверсом также самодельное и принципиально не отличается от существующих: сектор газа соединен с рычагом на карбюра-




Рис. 1. Мотолодка «Русалка»:

А — общая компоновка: 1 — подпятник, 2 — отверстия для стока воды из подмоторного ящика, 3 — транец, 4 — рым для буксировки воднолыжника, 5 — подмоторный ящик («рецесс»), 6 — обшивка нижней части борта (фанера 3 мм), 7 — комингс кокпита, 8 — вкладки из пенопласта, образующие продольный редан, 9 — швартовая утка, 10 — бортовой стрингер, 11 — фанерные кницы нижней части шпангоутной рамки, 12 — донный стрингер, 13 — донная ветвь шпангоута, 14 — бортовой стрингер, 15 — наружный палубный стрингер, 16 — обшивка нижней части борта (фанера 3 мм), 17 — рамка ветрового стекла, 18 — рулевое колесо, 19 — бимс, 20 — зеркало заднего вида, 21 — обшивка верхней части борта (фанера 3 мм), 22 — декоративная накладка, 23 — верхний носовой рым, 24 — киповая планка, 25 — подключник.

Б — шпангоутный план, конструкция шпангоутов № 1 и № 3 и схема определения точек таблицы плазовых ординат.





Рис. 2. Каркас мотолодки «Русалка» на рамном стапеле: 1 — торцевая стенка стапеля, 2 — шпангоутная рамка № 1, привернутая к торцевой стенке стапеля, 3 — форштевень, 4 — донный стрингер, 5 — скучевой стрингер, 6 — топтимберс, 7 — бортовой стрингер, 8 — шергень-планка, 9 — топтимберс шпангоута № 3, 10 — донный стрингер, 11 — топтимберс шпангоута № 4, 12 — стрингеры каркаса лыжи, 13 — топтимберс шпангоута № 5, 14 — топтимберс шпангоута № 6, 15 — транец, 16 — хвостовик каркаса лыжи (подпятник).

Рис. 3. Последовательность обшивки корпуса мотолодки «Русалка»: 1 — шпангоут № 1, 2 — обшивка донной части (фанера 3 мм), 3 — обшивка лыжи (фанера 5—6 мм), 4 — пенопластовые вкладки, образующие продольный редан (спонсон), 5 — обшивка нижней части борта (фанера 3 мм), 6 — подпятник.

ТОЧКА	ШПАНГОУТ	560							90
		1	2	3	4	5	6	Тр	
выс. от дп	СКУЛА Н и В	350	275	206	185	185	185	185	
	ПАЛУБА ПБ	550	570	590	600	600	600	600	
ПОЛУЧИЩИРОТА ОТ ДП, мм	ДНИЩЕ Д	—	—	40	122	150	150	150	
	СКУЛА Н	175	359	479	556	600	600	600	
	СКУЛА В	175	328	424	491	520	520	520	
	БОРТ Б	225	440	579	665	700	700	700	
	ПАЛУБА ПБ	175	390	529	615	650	650	650	—
	ДНИЩЕ Д1	—	—	50	137	170	170	170	

### ПЛАЗОВЫЕ ОРДИНАТЫ



торе одним тросом (возврат-спиральной пружиной), реверс — двухтросовый с двухплечевой качалкой на моторе.

«Русалка» с минимальной нагрузкой (один водитель + 20 кг горючего) чисто глиссирует на одной лыже, совершая не образуя волны (сзади остается только «газированная» вода) и очень мягко преодолевает поперечные волны высотой до 30—40 см.

С увеличением нагрузки «Русалка» садится глубже в воду, но сохраняет свои ходовые качества (в частности, разгонную динамику) лучше, чем корпуса лодок, не имеющих лыжи на киле.

# ЕДИН В ДВУХ ЛИЦАХ

...Он и сейчас — летчик до мозга костей. Рассказывая, машинально жестикоцирует: кисти рук выплываются виражи, «бочки», боевые развороты. Ему знакомы тончайшие летные подавки множества отечественных и иностранных самолетов — от английской «аврушки» до реактивного Ил-28. Но прежде всего он конструктор. И каждый эпизод его насыщенной летной биографии «работал» на становление будущего конструктора. Хотя преувеличением утверждать, что с первых шагов в авиации выпускник МВТУ летчик-спортсмен Оссаиахима Владимир Шевченко, как и его товарищ по аэроклубу и институту Сергей Королев, сразу осознал и сформулировал свое конструкторское кредо.

Не подозревая истинной ценности своей первой работы в НИИ ВВС, молодой летчик Шевченко проводит исследования влияния бомбовой нагрузки на летные свойства истребителя. Самолет с подвешенной к фюзеляжу бомбой ведет себя совсем не так, как незагруженный «ястребок». И как разительно менялось поведение машины после сброса груза над целью. Казалось, будто в одном полете пилотируешь два разных самолета...

Уже в зените славы одного из лучших летчиков страны он создает несколько оригинальных крылатых машин. И когда, наконец, проводит испытания И-4 со снятым нижним крылом, с непреложной ясностью осознает себя авиационным конструктором. Толчком к принятию решения о таком кардинальном переломе в судьбе послужило одно наблюдение: с тем же двигателем, без всяких изменений в конструкции, лишившись нижнего крыла, старина И-4 будто помолодел, стал резвеем. Только вот разбегаться перед взлетом стал дольше. Увеличилась и посадочная скорость: плата за быстроходность в небе. Так нельзя ли совместить в одной машине лучшие свойства летучих, маневренных бипланов и скоростных монопланов? На этот вопрос и попытался ответить авиаконструктор Шевченко.

Монобиплан — самолет с двумя крыльями при взлете и посадке, и с одним на основных режимах — вот что, по идеи Шевченко, могло помочь авиации тех дней. Только как избавиться от этого мешающего, лишнего крыла — не навсегда, конечно, а до конца полета, когда машина начнет заходить на посадку и нужно будет восполнить недостаток подъемной силы за счет увеличения несущей площади?

Убирающееся крыло? Этот вывод напрашивался сам собой. Но ведь крыло — весьма ответственный и

сложный элемент конструкции, испытывающий огромные нагрузки! Лишь незадолго до полетов модернизированного И-4 на самолетах появилось убирающееся шасси — это заставило конструкторов решить массу сложных технических проблем. Не вызовет ли уборка крыла нежелательных изменений в аэродинамике машины, как поедут себя шарниры консолей, не станет ли крыло источником разрушительных колебаний? Ответить на эти вопросы могли расчеты, продувки в аэродинамической трубе, наконец, летные испытания экспериментального самолета.

В ноябре 1938 года на ученым совете НИИ ВВС Шевченко докладывает об эскизном проекте такой машины. В начале 1939-го показывает авторитетной комиссии полноразмерный макет, а в конце принимает из сборочного цеха построенный образец. ИС-1 — так назывался самолет — продувался в гигантской аэродинамике

## КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Габариты, м:	
длина . . . . .	8,35
размах крыла:	
верхнего . . . . .	8,600
нижнего . . . . .	7,10
Площадь крыла, м <sup>2</sup> :	
верхнего . . . . .	13,0
нижнего . . . . .	7,83
Полетный вес, кг	2900
Скорость максимальная, км/ч:	
биплана . . . . .	436
моноплана . . . . .	720
посадочная	
(биплана) км/ч . . . . .	107
Практический потолок, м	12 500
Мощность двигателя	
М-120, л. с. . . . .	1650
Винт	
— металлический	
трехлонгастый,	
изменяемого	
шага; серии	
ЗСМВ-1; диаметр	
3,1 м	
Вооружение:	
пулемет ШКАС, шт. . . . .	2
пулемет Березина, шт. . . . .	2

## ИСТРЕБИТЕЛЬ ИС-4

Самолет ИС-4 — свободнонесущий полугораплан, верхнее крыло которого выполнено в форме «чайки» для улучшения обзора из пилотской кабины. Так же как и на предшествующих образцах самолетов ИС, предусмотрена уборка в полете нижнего крыла, превращающая машину из полугораплана в моноплан с высоко расположенным крылом. Нижнее крыло и шасси убираются с помощью подъемного механизма. Центроплан нижнего крыла состоит из двух центропланов и двух консолей. Консоль крыла «ломается» в шарнире, расположенному в месте крепления стойки шасси. Одновременно

убираются стойки шасси, которые входят в центроплан между лонжеронами и закрываются щитками.

Шасси трехколесное, с носовой стойкой. Переднее колесо располагается под двигателем и убирается назад. Главные колеса тормозные.

Фюзеляж ферменной конструкции. Хвостовая часть обшита выклейкой — шпоном, передняя — металлической обшивкой.

Обшивка верхнего крыла дюралюминиевая, нижнего — фанерная. Консоли верхнего крыла металлические, нижнего — цельнодеревянные.

ческой трубе. М. В. Келдыш, будущий президент АН СССР, проверял его вибрации.

В июне 1940 года монобиплан впервые поднимается в воздух, а через месяц летчик-испытатель НИИ ВВС, ныне заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Георгий Шиянов проводит первую уборку крыла в полете. Облетывали ИС-1 летчики-испытатели Степан Супрун и Алексей Гринчук, вошедший впоследствии в историю нашей авиации как испытатель первого реактивного МиГа.

В январе 1940 года был готов второй монобиплан, ИС-2. Заканчивалась постройка и третьего боевого истребителя, ИС-4, с мощным 18-цилиндровым двигателем жидкостного охлаждения М-12.

Уже облетанные монобипланы продемонстрировали отличные свойства. Появилась резвость, скорость взлета, хотя обороты двигателя не менялись — сказывалось уменьшение воздушного сопротивления. При посадке быстроходные машины вновь выпускали убранные крылья и становились «летучими» тихоходными бипланами. Самолеты обходились взлетно-посадочной площадкой минимальных размеров.

Перелистывая тома отчетов и проектов, поражаешься работоспособности самого Шевченко. Параллельно с двухбалочным истребителем проектируется монобиплан с трехколесным шасси. Максимальная скорость его 720 км/ч, а посадочная благодаря дополнительному крылу — всего 107 км/ч! Четыре «живых», летавших образца и восемнадцать проектов самолетов с убирающимся крылом — итог работы коллектива и его руководителя с 1938 по 1941 год.


С началом Великой Отечественной войны проектирование, постройка и испытания монобипланов были простоянены на неопределенный срок...





...Осенью 1941 года майор В. В. Шевченко, командир отдельной эскадрильи ночных истребителей особого назначения, совершает 122 боевых вылета, защищая Москву от вражеских бомбардировщиков.

Прошли годы... Успешные полеты самолетов с изменяющейся геометрией крыла в СССР, Франции и США спустя много лет после испытаний монобипланов Шевченко подтвердили: стоящие идеи не пропадают даром!

А впервые эта идея была воплощена в тихоходном биплане, более тридцати лет назад стартовавшем с маленького аэродрома.

И. АНДРЕЕВ





1 — ИС-1 с мотором М-63, экспериментальный самолет с изменяемой в полете площадью крыла (1939 г.).

2 — ИС-2 с мотором М-88, одноместный истребитель с изменяемой в полете площадью крыла (1940 г.).

3 — ИС-4 с мотором АМ-37, скоростной маневренный истребитель с изменяемой в полете площадью крыла (1940 г.).











Схема механизма уборки крыла и шасси самолета ИС-1, ставшая основой механизмов уборки всех конструкций самолетов с изменяемой в полете площадью крыла, выпущенных В. В. Шевченко.



ИС-4 НА ВЗЛЕТЕ:  
ПРЕВРАЩЕНИЕ БИПЛАНА  
В МОНОПЛАН.



НА ЗЕМЛЕ.




В ПОЛЕТЕ.



# ВИНОКРЫЛЫЕ

В АЛЬБОМ  
ФИЛАТЕЛИСТА



# ВИНТОКРЫЛЫЕ

«Маленькое окно в большой мир», «Визитная карточка страны», «Лучший учебник истории» — какие только определения не давались этому маленькому клошку бумаги, чаще всего ограниченному зубчатым краем! Почтовая марка чуть ли не с самого появления на свет, помимо чисто утилитарного назначения — быть знаком почтовой оплаты, — приобрела другую и, думается, не менее важную функцию — быть полномочным представителем своей страны, ее искусства, науки, спорта, ее политики — словом, всей многогранной жизни народа.

Одним из интереснейших разделов филателии в последние годы стало коллекционирование знаков почтовой оплаты, посвященных технике. Очень разнообразна тематика этих подборок: космос и автомобилестроение, история флота и военная техника и еще многое другое. Сочетая элементы познавательного и подлинное искусство, коллек-

люди издавна стремились обрести крылья. Многие мыслители думали о создании аппарата тяжелее воздуха — самолета. Но техника любит парадоксы. И одним из них было то, что первые идеи летательных аппаратов относятся к винтокрылым машинам, которые наши современники называли вертолетами. Пятьсот лет назад Леонардо да Винчи создал эскизный рисунок первого «вертолета». Однако потребовались столетия, чтобы гениальное предвидение ученого начало воплощаться в реальные машины. Теоретическое обоснование вертолетостроения в начале этого века дали отец русской авиации Н. Е. Жуковский, а затем академик Б. Н. Юрьев.

А еще через три десятилетия, в 1930 году, в Советском Союзе был построен винтокрыл ЦАГИ 1-ЭА. Это первый в мире по-настоящему летавший вертолет. Он поднялся на высоту 605 м. Первый советский вертолет запечатлен на почтовой марке, выпущенной в 1969 году (1). Она входила в серию «Развитие гражданской авиации СССР». Многоцветные почтовые миниатюры выполнил художник Анатолий Аксамит. Сюжет каждого знака почтовой оплаты он решал многогранно. В центре — изображение вертолета, самолета, фоном служили персонажи древнегреческой и древнеримской мифологии. Так, фоном для вертолета ЦАГИ 1-ЭА служит изображение греческой богини утренней зари Эос. Она как бы символизирует начало новой эры в развитии воздушного флота. Одновременно Министерство связи СССР выпустило маркированные и немаркированные конверты с такими же рисунками. В день выпуска марок в почтовое обращение 25.XII.1969 года на Московском почтамте проходило специальное гашение. Так советская филателия ознаменовала развитие отечественного вертолетостроения.

В дни, когда ЦАГИ 1-ЭА выполнял первый рекордный полет, в одном из отделов института начал работать выпускник Новочеркасского авиационного института Михаил Милютин. Он прошел отличную школу под руководством Н. И. Камова (впоследствии также ведущего советского конструктора легких вертолетов) и Н. К. Скржинского. В создании первого советского авто-

мии марок служат прекрасным наглядным пособием, подчас даже своеобразным справочником для тех, кто интересуется многогранным миром техники. Недаром среди известных собирателей марок мы встречаем имена академиков и крупных военачальников, ведущих инженеров промышленности и летчиков-космонавтов.

Мы предлагаем и тебе, читатель, заглянуть в этот своеобразный и увлекательный мир почтовой марки. В нашей новой рубрике, которую ведут известные коллекционеры, участники всесоюзных и международных филателистических выставок, мы расскажем о том, как мир почтовой миниатюры отражает развитие различных видов техники. Это будет рассказ не только о марках, но и о могучих кораблях, боевых самолетах, вездесущих радиоэлектронных приборах. Итак, техника на почтовой марке...

жира КАСКР (Камов-Скржинский) есть и доля труда М. Миля.

Следующий этап отечественного вертолетостроения начался после Великой Отечественной войны. Параллельно с КБ М. Миля, который возглавил создание винтокрылых, над этими проблемами работали коллективы А. С. Яковleva, Н. И. Камова и И. С. Братухина. Первой в серийное производство поступила машина М. Миля, которая получила высокую оценку специалистов. На Ми-1 было установлено 23 мировых рекорда.

Вертолетам конструкции Миля повезло в филателии. Почти все они запечатлены на советских и иностранных марках. Первым « попал» на отечественную марку вертолет Ми-4. Его изображение появилось на серии знаков почтовой оплаты 1955 года «Северный полюс-2». Ми-1 появился на почтовой миниатуре в спортивной серии ДОСААФ (8). Наша почта обратилась к этой машине еще раз, когда готовился выпуск марок, посвященный июльскому Пленуму ЦК КПСС (вертолет ведет подкормку посевов с воздуха).

Сейчас вертолеты Ми можно встретить в любом уголке нашей необъятной Родины: на регулярных авиалиниях Черноморского побережья Кавказа и Крыма, Средней Азии, Дагестана, Дальнего Востока; у нефтяников, геологов, строителей, полярников. И все это иллюстрируют почтовые марки.

На марке 1959 года на фоне Кремля была запечатлена воздушная машина. В 1961 году на части тиража этой марки была произведена надпечатка нового номинала — 6 копеек (2). В 1963 году Ми-4 был показан на марке, выпущенной в честь полярной авиации. Популярность этой машины была настолько велика, что ее изображали на марках почтовых ведомства Чехословакии (1960 г.), Румынии (1968 г.), Венгрии (1968 г.), Болгарии (1965 г.), Монголии (5—7, 9, 10) и т. д. Сейчас более чем в 30 странах мира трудится свыше 500 вертолетов Ми-4.

В годы, когда Ми-4 запускали в серию, в КБ Николая Ильича Камова были созданы легкие вертолеты. Среди них и машины двухвинтовой соосной

схемы. Камовские вертолеты изображены на почтовых конвертах.

30 октября 1957 года родилась слава еще одной машины, Ми-6. Двадцать четыре минуты продержалась в воздухе вертолет с грузом в 12 т на высоте 2432 м. Новую советскую машину закупили социалистические страны, Индия, Пакистан. Изображение Ми-6 можно встретить на венгерской марке 1962 года (11) и на советских маркированных конвертах (13).

Начало 70-х годов ознаменовалось созданием вертолета Ми-8 с турбинной силовой установкой, созданной на базе Ми-4. Вертолет был рассчитан на 24 пассажира. Его охотно покупали фирмы Голландии, Ирана, АРЕ, друзья из Чехословакии, ГДР, Югославии. На одной из марок ГДР, посвященной гражданской авиации (12), можно увидеть красочное изображение нового вертолета, который трудится на авиа-линиях ГДР.

В 1965 году на международном салоне авиационной и космической техники в Париже были представлены три советских вертолета. Всех восхитил вертолет Ми-10 — тяжелый летающий кран. На нем были применены основные агрегаты системы Ми-6. По скорости он отставал от своего младшего собрата, но взлетный вес с грузом на внешней подвеске у Ми-10 был в 4 раза больше, чем у Ми-6. А ведь вес пустых вертолетов Ми-6 и Ми-10 отличается всего на 240 кг!


При создании « летающего крана» советские конструкторы подошли к таким инженерным проблемам, к которым еще и сейчас не приблизились конструкторы западных фирм. Вертолет Ми-10 дважды был запечатлен на советской почтовой марке. Первый раз в 1965 году в авиапочтовой серии (4) и в 1969 году в серии «Развитие гражданской авиации СССР» (10), о которой мы уже рассказывали.

Вертолеты... С каждым годом все больше и больше находят они применение в различных областях науки, техники, хозяйства. Если сейчас сбратить воедино почтовые марки всех стран, посвященные вертолетам, то получится довольно интересная биография винтокрылых.

А. МИЛЬ


**КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЛИДЕР ЭСКАДРЕННЫХ МИНОНОСЦЕВ  
«БАКУ»**


В прошлом номере журнала вы познакомились с основными проекциями Краснознаменного лидера эскадренных миноносцев «Баку». Сейчас мы печатаем вторую часть чертежей модели этого корабля.





Ростры  
шестивесельных  
ялов

МАСШТАБ 1:100









## А НУ-КА, ОТНИМИ!

Около экспоната, вытаращив изумленные глазенки, стоял мальчик и все допытывался у мамы:

— Мам, а мам, а как собачка узнает, что я беру у нее косточку? Ведь она неживая, игрушечная.

И действительно, стоило мальчику протянуть руку к миске и взять косточку, как из будки выскачивал белый лохматый пес, глаза его загорались, словно от гнева, и звонкий лай разносился по павильону.

Мальчику становилось жаль собачку, и он возвращал косточку на место. Собачка успокаивалась и тотчас же пряталась в свой домик.

Эта забавная игрушка называется «А ну-ка, отними!». Изготовили ее семиклассник Сережа Гольцов и девятиклассник Володя Балнов из КЮТа при Доме культуры «Красное Сормово» города Горького под руководством заведующего радиолабораторией Ю. П. Мохова.

Игрушка (рис. 1) несложна. Два генератора, собранные на транзисторах, позволяют имитировать звуки, по тембру и периодичности похожие на лай собачки. В качестве генераторов использованы два мультивибратора с различными периодами повторения, связанные интегрирующей цепочкой. Симметричный мультивибратор собран на транзисторах T1 и T2. Он вырабатывает напряжение прямоугольной формы частотой 15—

20 Гц, которое используется для заряда конденсатора C3. Изменяя величину резистора R4, подбираем скорость нарастания и спада напряжения на конденсаторе C3. Напряжение, сформированное на конденсаторе C3, через резистор R6 поступает на базу одного из транзисторов T3 и T4 мультивибратора. Этим генератором вырабатывается напряжение прямоугольной формы частотой 600 Гц, модулированное экспоненциально нарастающим и

убывающим напряжением заряда и разряда конденсатора C3. Транзистор T5 усиливает колебания звуковой частоты. Нагрузкой T5 является малогабаритный электродинамический громкоговоритель, включенный в коллекторную цепь транзистора через выходной трансформатор Tr1. В коллекторную цепь транзистора T1 включено электромагнитное реле P1 РЭС6 (паспорт РФО. 452.145) или РЭС10 (паспорт РС4.524.303). Можно использовать и любое другое реле с со-противлением обмотки 120—300 Ом.

Реле P1 срабатывает в такт с частотой первого мультивибратора и своими контактами Р 1/1 включает на короткие промежутки времени окрашенные лампочки, находящиеся в глазах собачки.

В схеме мультивибраторов можно использовать транзисторы, резисторы и конденсаторы, номиналы которых не отличаются от указанных более чем на 20%. Коэффициент усиления транзисторов  $\beta$  20—100.

Настройку схемы следует начинать со второго мультивибратора на транзисторах T3 — T5, предварительно отпаяв резистор R6 от конденсатора C3. Присоединив R6 к минусу питания, с помощью конденсаторов C4 и C5 и резистора R7 подбирают высоту тона звучания. Убедившись в работоспособности генератора, резистор R6 вновь соединяют с конденсатором C3. Изменением емкости конденсаторов C1 и C2 подбирается частота лая собачки. Тембровую окраску регулируют резисторами R4 и R5 и конденсатором C3.

Выскакивать собаку из будки заставляет электромагнит ЭМ1, сердечник которого соединен тягой с телом собачки, а возвращаться — пружина.

Конструкция электромагнита показана на рисунках 2—4. Его катушка намотана на каркасе из текстолита или гетинакса и содержит 2000—2500 витков провода ПЭВ-1 0,25. Питается она от сетевого трансформатора через выпрямительный диод D7, слаживающий конденсатор C7, и ограничительный резистор R10.




Рис. 1. Принципиальная схема игрушки.

**Электромагнит можно взять от магнитофонов типа «Днепр» или «Комета».**

Генераторы питаются от выпрямителя, собранного по мостовой схеме на кремниевых диодах Д3 — Д6. На выходе выпрямителя включен сглаживающий конденсатор С6 и стабилизатор напряжения, выполненный на транзисторе Т6. Регулирующий элемент стабилизатора — кремниевый стабилитрон Д2, включенный в цепь базы этого транзистора.

В качестве Тр2 можно использовать любой понижающий трансформатор. Напряжение на его второй обмотке — 10—12 В, на третьей — 20—22 В, на выходе стабилизатора напряжение постоянное — 9 В.

Включение игрушки происходит в момент, когда косточки берут из миски (в результате замыкаются контакты Кн1).

Конструкция выключателя показана на рисунке 5. Он может быть в виде двух гибких пластин, например от контактов реле.

Вся схема смонтирована на печатной плате из фольгированного гетинакса размером 80 × 150 мм.

Рис. 2. Электромагнит с тягой:

1 — электромагнит, 2 — тяга.

Рис. 3. Якорь электромагнита.

Рис. 4. Каркас катушки электромагнита.

Рис. 5. Выключатель:

1 — подтарельник, 2 — пружина, 3 — тарелка, 4 — шток, 5 — основание конуры, 6 — контакты выключателя.

В обмен на чертежи моделей самолетов «Вильга», «Жук», «Польский карась», «Гаврон» хочу получить чертежи кордовых моделей самолетов.

Анджей Дулемба.

Польша, Скороогоши, 49-125

Олд-Жишовице, 70

Предлагаю обмениваться журналами и материалами по авиамоделизму, в первую очередь меня интересуют журналы «Моделист-конструктор».

Кшиштоф Собчак,

Польша, 05-700, Гроджиск, Маж/п, Варшава, ул. Лечна, 2/М-1

Предлагаю чертежи тридцати исторических моделей судов, среди них — корабли викингов и норманнов; чертежи кораблей «Пламенный», «Хамад», «Киров», «Аврора», атомного ледокола «Ленин», «Потемкин», «Дерзкий» и другие. Нужны чертежи моделей барка «Секрет», шхуны «Томас Лайсон», брига «Меркурий», шхуны «Заря», каравеллы «Санта Мария», ботика Петра I.

Николай Бруев,

Болгария, София,

Бульвар «9 сентября», № 128, бл. 22,

вк. «А».

Увлекаюсь радиоконструированием. Имею большое количество литературы по этой теме. Очень хочу подружиться с радиолюбителями из СССР, обмениваться с ними опытом, материалами.

Александр Григореску,

Румыния, г. Каракал, ул. А. Каракала, № 16, д. А, вх. 2, кв. 1

Предлагаю обмениваться чертежами моделей самолетов и кораблей, пластмассовыми авиа- и судомоделями, а также моделями автомобилей и танков.

Януш Возницкий,  
Польша, 05-700, Гроджик-Маж,  
Гранецна, 20

В обмен на чертежи моделей самолетов Як-18ПС, Ил-10, ТБ-3, Ла-5, БОК-5, парохода «Святой Николай», крейсера «Аврора», линкора «Заря Свободы», эсминца «Ленин» хочу получить чертежи авиамоделей Як-40 и Як-3.

Н. Бегдамиров,

г. Баку, пос. Хурдалан,  
квартал 28, д. 18, кв. 38.

За журнал «Моделист-конструктор» № 5 1974 г. предлагаю журнал «Моделист-конструктор» № 6, 9 — 1972 г., № 10 — 1973 г. и № 6 — 1974 г.

И. Галан,

Краснодарский кр., Ейский р-н,  
ст. Ясенская, ул. Ленина, д. 66, кв. 7.




РИС. 2




РИС. 3




РИС. 4





РИС. 5



# СТЕНБОЛ

Площадка  
для  
стенбола.



Юные конструкторы и их старшие товарищи могут проявить смекалку и изобретательность в усовершенствовании

или создании новых аттракционов для пионерского лагеря и дворовой спортивной площадки.

Это увлекательная и интересная игра. В ней сочетаются элементы футбола и волейбола. Для стенбола во дворе выбирается уголок, где есть глухая стена и нет окон. В условиях лагеря можно просто пристроить к забору или установить отдельно деревянный щит, высотой не менее 3—4 м и шириной 10 м.

Лучший размер площадки для игр —  $10 \times 10$  м. Она делится на две равные части бечевкой или сеткой, подвешенной на 1—1,5 м от земли. В двух метрах от стены в самом центре каждой стороны площадки рисуется штрафной круг  $\varnothing 1,5$  м.

Для игры нужен волейбольный или, лучше, футбольный мяч.

В команде должно быть пять игроков: четверо на углах площадки и один, стерегущий, — около круга, чтобы туда не мог попасть мяч.

При подаче бросают мяч в стенку на стороне своей площадки с таким расчетом, чтобы он рикошетом отскочил и упал на площадку команды соперников. Правила разрешают отбивать мяч руками, ногами, головой, с лета или после того, как он один раз ударится о землю. При этом нужно ста-

раться, чтобы он не попал ниже бечевки или в сетку.

Игроки могут пасовать мяч друг другу, не допуская трех касаний о землю. Если мяч коснулся штрафного круга противника — команда выигрывает подачу и три очка.

Игра ведется до 15 очков — точно так же, как в волейболе. Выигравшие две партии из трех считаются победителями.

С. ГЛЯЗЕР,  
мастер спорта СССР


## Идет пионерское лето

### КАЧАЛКИ — ПЕРЕВЁРТЫШИ



Всем известные качалки, которые встречаются на многих детских площадках, можно сконструировать так, что они станут универсальными, приспособленными для разных игр.


На трубчатой гнутой раме между верхними перекладинами закрепите две оси с колесиками. На дуге и перекладинах устанавливается сиденье. Теперь достаточно перевернуть качалку, и она превращается в коляску.

У другой качалки, парной, — два сиденья. Расположившись друг перед другом, ребята качаются, упираясь ногами в деревянную площадку. Стоит перевернуть качалку — она превращается в арену для борьбы юных шахматистов: опора для ног с обратной стороны имеет 64 черно-белые клетки.



Комбинированные качалки.





Эта модель довольно проста. Ее построит любой начинающий моделист. Для изготовления нужна сосновая рейка, немного фанеры, алюминиевая проволока и резиновая нить.

Модель С. Ихилова состоит из следующих основных частей: рейки-рамы, передней и задней стоек шасси, колес, воздушного винта и резиномотора.

Сначала выстругайте сосновую рейку сечением  $6 \times 6$  мм, длиной 730 мм. Отпишите отрезок 370 мм для рамы, два куска для передней и задней осей (соответственно 145 и 160 мм) и для ступицы винта (46 мм).

Стойки шасси выгните плоскогубцами из алюминиевой проволоки  $\varnothing$  3 мм. Концы стоек лучше немного расплющить для более удобного крепления к нам осей.

Колеса выпилите лобзиком из фанеры толщиной 3 мм: четыре диска  $\varnothing$  40 мм и четыре —  $\varnothing$  28 мм. Большой и маленький диски склейте.

Из целлулоида толщиной примерно 1 мм изготовьте 10—12 шайбочек. Они устанавливаются по одной с каждой стороны колеса и надеваются на ось винта между ступицей и подшипником.

Воздушный винт состоит из двух лопастей и ступицы. В середине ступицы аккуратно просверлите или проколите тонким шилом отверстие  $\varnothing$  1—1,5 мм (диаметр отверстия должен совпадать с диаметром проволоки, из которой будет изготовлена ось винта). На каждом конце ступицы по диагонали сделайте паз шириной 1,5 мм, глубиной

13 мм. Эти пазы должны быть перпендикулярны друг другу.

Прежде чем приступить к изготовлению лопастей винта, сделайте из плотной бумаги шаблон. По шаблону на фанере толщиной 1 мм начертите обе лопасти, затем вырежьте их и вклейте в пазы ступицы.

Подшипник винта (см. размеры на рисунке) выстругайте из сосновой или липовой чурки. В подшипнике просверлите отверстие для оси винта, оно должно быть немного шире ее диаметра.

Ось винта сделайте из стальной проволоки  $\varnothing$  1—1,5 мм, длиной 90 мм. Изготовление оси начинайте с того конца, который крепится к ступице винта. Плоскогубцами согните проволоку, как показано на рисунке, осторожно вбейте ее конец в ступицу и окончательно закрепите нитками и kleem. Перед тем как вставить винт с осью в подшипник, наденьте на нее две-три шайбы, чтобы винт при вращении не задевал лопастями за рейку-раму. На втором конце оси сделайте крючок для крепления резиномотора.

Винт должен свободно вращаться и останавливаться в любом положении. Если одна из лопастей тяжелее, то на ступицу со стороны легкой лопасти надо намотать немного ниток на kleю, чтобы утяжелить ее, или напильником подпилить по контуру другую.

## АЭРОМОБИЛЬ ИХИЛОВА

В. ХОЛОДНЫЙ

Из проволоки  $\varnothing$  1,5—2 мм или из металлической полоски шириной 3 мм и толщиной 1 мм сделайте крючок для крепления резиномотора по одному из указанных вариантов и приступайте к окончательной сборке модели.

Для сборки лучше использовать нитроклей, нитролак, клей БФ-2 или в крайнем случае конторский. После того как просохнет первый слой, промажьте kleем еще раз и прижмите детали друг к другу. Места соединения обмотайте нитками, проклейте.

Порядок сборки таков. Сначала к стойкам шасси прикрепите оси. Просверлив в центре колес отверстия диаметром немного больше диаметра гвоздя, прибейте их к осям. Не забудьте с обеих сторон колес проложить целлулоидные шайбочки.

Закрепив на раме-рейке крючок для крепления резиномотора, соедините ее с шасси (подшипник можно устанавливать одновременно с передним шасси).

На крючки наденьте резиномотор, изготовленный из резиновой нити  $\varnothing$  1 мм и длиной 5 м, и приступайте к запускам. Закрутите резиномотор на 50—70 оборотов и, придерживая винт, поставьте модель на ровную поверхность. Правильно построенная и хорошо отрегулированная модель аэромобиля пробегает дистанцию в 10 м за  $1\frac{1}{2}$  с.



# КАК ИХ ТЕПЕРЬ ОБОЗНАЧАТЬ?

В № 5 «М-К» за 1975 год мы познакомили читателей с условными графическими обозначениями некоторых полупроводниковых приборов в соответствии с ГОСТом 2.730-73. В этом номере — продолжение.

НАИМЕНОВАНИЕ	НОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПРЕЖНЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Транзистор типа п-п-п		
Фототранзистор типа р-п-р		
Солнечный фотоэлемент		
Светодиод		
Диодный оптрон		
Тиристорный оптрон		
Резисторный оптрон		
Упрощенное изображение однофазной мостовой выпрямительной схемы		

НАИМЕНОВАНИЕ	НОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПРЕЖНЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Транзистор типа р-п-л-р		
Транзистор типа р-п-л-р с выводом от л-области		
Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с р-каналом		
Полевой транзистор с изолированным затвором обедненного типа с п-каналом		
Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с р-каналом и с выводом от подложки		
Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с п-каналом и с внутренним соединением подложки и истока		
Полевой транзистор с двумя изолированными затворами обедненного типа с п-каналом и с выводом от подложки		
Датчик Холла		

# ПРОБНИК ДЛЯ „СУПЕРА“

В. КАЗАНЦЕВ,  
г. Саратов

Многие радиолюбители, освоив приемники прямого усиления, не решаются переходить к супергетеродину, зная, что им не обойтись без генератора стандартных сигналов. Но, собрав несложный прибор, схема которого приведена на рисунке 2, можно настроить любой супергетеродинный приемник: проверить качество фильтров промежуточной частоты, определить начало диапазонов длинных и средних волн, наладить усилитель низкой частоты. Питается прибор от одного элемента 316 (потребляемый ток — около 1 мА).

Звуковой генератор собран по схеме мультивибратора на двух низкочастотных транзисторах T1 и T2. Частота его колебаний — 1000 Гц. Высокочастотный генератор на транзисторе T3 вырабатывает следующие частоты: 465 кГц для настройки фильтров ПЧ, 400 кГц для настройки начала диапазона ДВ и 1500 кГц для настройки начала диапазона СВ. Эти частоты выбирают с помощью переключателя B1.

Прибор смонтирован на гетинаковой плате размером 75 × 37 × 2 мм. С одной стороны платы в торец к ней крепится гетинаковый круг Ø 40 мм, на котором установлен самодельный ползунковый переключатель B1 и выключатель питания B2. Вдоль платы закреплен стальной провод Ø 1,5 мм и длиной 140—160 мм — щуп. На одной стороне платы установлены транзисторы и элемент, на противоположной — резисторы, конденсаторы и катушки. L1 содержит 25 витков, а L2 — 105 витков с отводом от 17-го витка провода ПЭЛШО 0,12. Обе катушки намотаны на общем каркасе и помещены в броневую сердечник СБ-12а (СБ-1а) Ø 13 мм, высотой 11 мм. Прибор помещен в алюминиевый экран от электролитического конденсатора Ø 38 мм



Рис. 1. Внешний вид пробника.

и длиной 85 мм (рис. 1). Металлический корпус соединен с «плюсовым» выводом элемента. При работе с прибором экран соединяют с общим проводом радиоконструкции.

Настройку прибора производят с помощью любого промышленного радиоприемника. Сначала проверяют работу мультивибратора (переключатель B1 должен находиться в положении 1):




Рис. 2. Принципиальная схема прибора для настройки супергетеродинных приемников: резисторы — УЛМ, конденсаторы — КПС, КД.

## Запишите мой адрес

Предлагаю микродвигатель «Темп-1» — 2,5 см<sup>3</sup>. Нужны микромоторчики ДП-13 или ДП-33.

И. Кирилов,  
Болгария, окр. Варненски, с. Белослав,  
ул. 4, кв. 36.

За УНЧ мощностью не менее 10 Вт предлагаю электродвигатели ЭДГ-3, ЭДГ-6, трансформатор УНС-200, транзисторы ГТ309В, магнитную антенну, а также входной и выходной трансформаторы от приемника «Гиала».

А. Юткевич,  
Могилевская обл., Бобруйский р-н,  
д. Михалева, д. 3

Нужны чертежи модели самолета АН-2 и микродвигатель «Метеор» 2,5 см<sup>3</sup>. Предлагаю чертежи моделей самолетов ЛаГГ-3, И-16, МиГ-3, Ла-11, Як-9П, чертежи модели радиоуправляемого вертолета, схемы приемников на 1, 2, 4, 9 транзисторах, усилителей, чертежи моделей крейсера «Красный Кавказ», бронетранспортера БТР-152, автомобиля МАЗ-503, ракетоносителя космического корабля «Союз».

А. Зеткан,  
КОМИ АССР, Печорский р-н,  
п/о Подчерье

щупом прибора притрагиваются к гнездам «Вход» низкочастотного тракта радиоприемника — в громкоговорителе должен быть слышен звук среднего тона. Затем приступают к испытанию и налаживанию высокочастотной части прибора. Переключатель устанавливают в положение 2, соответствующее частоте 400 кГц (750 м). Далее радиоприемник, с помощью которого градируют прибор, настраивают на волну 750 м. При касании щупом клеммы «Антенна» в громкоговорителе должен прослушиваться такой же звук, как при проверке мультивибратора. Вращая ручку настройки приемника, уточняют генерируемую частоту. Если она не соответствует волне 750 м, подбирают емкость конденсатора C6. При отсутствии звука среднего тона необходимо поменять местами выводы катушки L1.

Переключатель переводят в положение 3, что соответствует частоте 465 кГц. Щуп прибора через конденсатор емкостью 3—5 пФ подсоединяют к аноду лампы или к коллектору транзистора преобразовательного каскада «супера». В громкоговорителе должен прослушиваться звук среднего тона. Если его нет, подбирают величину конденсатора C7 или подстраивают сердечник СБ-12а.

Переключатель ставят в последнее, 4-е положение, что соответствует частоте 1500 кГц (200 м). Настройка производится так же, как и для диапазона длинных волн.

Напряжение сигнала на выходе прибора составляет около 100 мВ.

В обмен на лентопротяжный механизм от магнитофона «Орбита-4» хочу получить радиодетали.

П. Поляков,  
Якутская АССР, Ленский р-н,  
п. Пеледут, ул. Дружбы, 8

Меняю журналы «Юный техник» № 3, 5, 6, 9 за 1969 г., № 2—12 за 1971 г., № 1—11 за 1972 г. на журналы «Моделист-конструктор» № 9—12 за 1972 г.

А. Федотов,  
Бурятская АССР, Заиграевский р-н,  
с. Ново-Брянь, ул. Рабочая, д. 4, кв. 1.

Прежде всего, что такое «Микрофот». Так называется прибор для чтения микрофотокопий, или, как их еще называют, микрофильмов — кадров, получаемых на позитивной пленке в результате специальной съемки — микрофильмирования.

По существу, это то же фотопропицерование текстов и иллюстраций из книг, журналов, газет (см. статью «Съемка... фотоувеличителем», «М-К», 1974, № 8). Однако съемка в этом случае ведется с таким уменьшением изображения, при котором на одном кадре умещается газетная полоса или две развернутые страницы крупноформатного журнала. Печатный текст получается настолько мелким, что прочесть его невооруженным глазом невозможно.

Кадры микрофильмов рассматривают с помощью специальных приборов, выпускаемых у нас под маркой «Микрофот» (рис. 1). Прибор для удобства чтения снабжен наклонным экраном и защитным кожухом, который позволяет рассматривать микрофильмы, не затеняя помещение. При помощи объектива с фокусным расстоянием 50 мм «Микрофот» дает десятикратное линейное увеличение. Для большего увеличения аппарат снабжен зеркальной приставкой. С ее помощью изображение можно спроектировать на внешний экран.

Способ микрофильмирования очень экономичен: самая «пухлая» документация или книга может уместиться в небольшом ролике пленки.

Техника съемки микрофильмов, по существу, ничем не отличается от обычной (см. «М-К» № 9 за 1974 г.).

Аппаратом же для просмотра микрофильмов в домашних условиях может служить фотоувеличитель с простой приставкой (рис. 2).

Корпус прибора — из фанеры толщиной 4—5 мм. Его «начинка» — зеркало размером 12,5 × 16 см и матовое стекло 18 × 24 см.

Важно, чтобы стекло было тонкоматированым. Его можно сделать самим с помощью тонкой шкурки или пемзового порошка следующим образом. Насыпьте порошок на стекло, добавьте несколько капель воды и стеклышиком меньших размеров растирайте порошок круговыми движениями. В результате получите матовое стекло, не уступающее по качеству фабричному.

Можно применить и другой способ. Фотоплёнку любого типа формата 18 × 24 см засветите, затем проявите на свету любым мелкозернистым проявителем до появления плотной вуали, отфиксируйте и промойте.

При объективе увеличителя с фокусным расстоянием 50 мм приставка будет давать семикратное, а при 35 мм — десятикратное увеличение. Для получения большего масштаба возьмите обыкновенное настольное зеркало и, задернув шторы в комнате, подставьте его под объектив увеличителя под углом 45°: изображение спроектируется на белый экран или просто на стену (кстати, этим способом можно демонстрировать слайды, то есть превратить фотоувеличитель в диапроектор).



## БИБЛИОТЕКА В ... КАТУШКЕ

**«Микрофот» из увеличителя**

д. БУНИМОВИЧ

Для большей четкости изображения микрофильмы следует снимать на мелкозернистые фотопленки при диафрагме 8 или 11. Для съемки печатного текста, чертежей и штриховых черно-белых рисунков более всего подходит позитивная фотопленка. Обработку ее лучше всего вести в проявителе для фотобумаг, доведя до максимального контраста. Готовую фотопленку надо хранить и просматривать целиком, не разрезая на отдельные кадры.

Приставка может оказать большую помощь слушателям третьей, учебной программы Центрального телевидения. Далеко не всегда удается законспектировать читаемые по телевидению лекции, а еще труднее успевать записывать форму-



Микрофильмирование позволяет вместить в один кадр текст любого формата — от отдельного фрагмента до газетной полосы.

### Каравеллы Колумба?

И. ИВАНОВ, капитан дальнего плавания

В старом порту Барселоны у памятника Христофору Колумбу стоит его каравелла «Санта Мария».

Этот снимок прислан в редакцию журнала первый помощник капитана теплохода «Припятьес» Северного пароходства Вячеслав Феодосьевич Зинзинов. Мы получили комментарий на эту фотографию и адресуем его нашим читателям.

**Из истории мореплавания**

# Каравеллы Колумба?

И. ИВАНОВ, капитан дальнего плавания

В старом порту Барселоны у памятника Христофору Колумбу стоит его каравелла «Санта Мария».

Этот снимок прислан в редакцию журнала первый помощник капитана теплохода «Припятьес» Северного пароходства Вячеслав Феодосьевич Зинзинов. Мы получили комментарий на эту фотографию и адресуем его нашим читателям.




Рис. 1. Аппарат «Микрофот», выпускаемый промышленностью:

1 — кожух, 2 — экран, 3 — приставка, 4 — объектив, 5 — катушка с микрофильмом, 6 — ручка перемотки.

лы, делать зарисовки таблиц, схем, чертежей и других иллюстраций. Для звуковой записи лекций многие с успехом используют магнитофон; с помощью же фотоаппарата можно запечатлеть на пленке и иллюстративный материал к ним.

Съемку с телевизора можно вести любой малоформатной фотокамерой с выдержкой 1/15—1/20. На фотопленке «Фото-130» при диафрагме 3,5 можно получить вполне удовлетворительные результаты.

Рис. 2. Приставка к увеличителю для чтения микрофильмов.




Рис. 3. Схема приставки:

1 — объектив увеличителя, 2 — корпус приставки, 3 — экран из матового стекла, 4 — щитки кожуха, 5 — опора зеркала.

Редакция получает много писем читателей с просьбой ответить на интересующие их вопросы по технологии и рецептуре «домашнего творчества».

Сегодня мы предлагаем читателям ответ на некоторые из присланных вопросов.

### ПЕРЕМОТКА ПАЯЛЬНИКА

Перемотку паяльника без применения слюды можно произвести следующим образом. На корпус паяльника наносят слой силикатного клея (жидкого стекла), прокаливают его на некоптящем пламени до получения огнеупорной пены. Излишки ее зачищают.

Для повышения надежности изоляционного слоя эту операцию следует повторить несколько раз. Затем обычным способом производят намотку, а поверх снова наносят слой клея и прокаливают таким же образом (но не включением обмотки в электросеть, так как клей в сыром состоянии проводит ток). После прокаливания нагревательный элемент обматывают асбестовым шнуром и закрывают кожухом.

### ОТВЕРСТИЕ В СТЕКЛЕ

Стекло тщательно обезжиривают ацетоном, бензином или спиртом. Затем на место, где будет отверстие, насыпают горкой горсть слегка смоченного мелкого речного песка. После этого заостренной палочкой в песочной горке делают конусообразное отверстие до стекла: его диаметр в нижней части конуса будет равен диаметру изготавляемого отверстия в стекле.

В сделанную песочную форму наливают расплавленный припой (третник или олово) с температурой плавления 200—300° С. После застывания припоя его конус вынимают... вместе с прилипшим к нему столбиком стекла: отверстие готово.

Если стекло плохо обезжириено, оно может лопнуть в произвольном направлении и испортить работу.

### ПОЛУЧЕНИЕ ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА

В практике радиолюбителям часто приходится изготавливать печатные платы. Один из способов — травление фольгированного гетинакса хлорным железом.

Его нетрудно получить в домашних условиях. Для этого необходимо иметь соляную кислоту с концентрацией около 9% (ее можно приобрести в хозяйственных магазинах) и мелкие железные опилки. Чтобы получить раствор хлорного железа нужной концентрации, на 25 частей кислоты берется одна часть железных опилок (по объему). Опилки засыпают в открытый сосуд с кислотой и оставляют на несколько дней. По окончании реакции получается светло-зеленый раствор, который, постояв еще несколько дней, становится желто-бурым. Это и будет водный раствор хлорного железа.

С помощью хлорного железа из фольгированного гетинакса можно изготавливать таблички для различных приборов и даже «металлизированные» гравюры.

Его с успехом используют также при обезжиривании стальных деталей перед окраской или при завешивании в гальваническую ванну.

### УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ

Ржавые железные предметы для этого достаточно погрузить в насыщенный раствор хлорного олова. Если они сильно поржавели, их нужно держать в растворе около 20 ч, менее ржавые — 10—12 ч. После этого вещи вынимают из раствора, обмывают нашатырным спиртом, а затем насухо вытирают. Рекомендуется очищенную вещь покрыть тонким слоем вазелина. Сильно изъеденные ржавчиной железные и стальные изделия хорошо вычищаются составом из 1 части молочной кислоты и 2 частей лавандового масла. Смочив тампон из шерстяной ветоши этим составом, тщательно протирают им заржавленные места. Даже значительные пятна тотчас же сходят. Очищенные поверхности затем полируют мелкой наждачной бумагой и смазывают вазелином.

Мастер  
на все руки

# Желтебная стола

И. ЕВСТРАТОВ




Рис. 1. Последовательность изготовления эпоксидной «упаковки».

Многие читатели «М-К» знакомы с эпоксидной смолой — прекрасным материалом для выклек, почти универсальным клеем, отличным связующим для всякого рода шпаклевок.

Но не все, очевидно, знают, что эпоксидная смола еще и замечательный поделочный материал.

Но прежде несколько слов о самой смоле. Она бывает двух марок, ЭД-5 и ЭД-6. Оба вида состоятся из двух компонентов: собственно смолы и отвердителя, которые непосредственно перед работой тщательно перемешиваются в соотношении 7:1.

Время отверждения смолы — от четырех до двенадцати часов, в зависимости от температуры, концентрации отвердителя и объема смеси. В больших объемах за счет саморазогрева смеси при полимеризации смола твердеет очень быстро, а иногда даже, как говорят, «сгорает» — сильно нагревает-

ся, пенится и в виде грязной пены застывает, становясь непригодной для работы. Поэтому, если вы хотите залить смолой большой объем, то необходимо поставить сосуд в холодную воду, снег, лед.

## КАК В ЯНТАРЕ

Энтомологам-любителям можно посоветовать сохранять пойманных редких насекомых не в ящиках с застекленным верхом, а залитыми в эпоксидную смолу, тогда их можно рассматривать со всех сторон — сверху, снизу, сбоку.

Заливка насекомых смолой производится в разборную форму из оргстекла: скрепленные при помощи пластилина четыре боковины, дно и крышка.

В форму примерно до половины ее высоты наливается смола, и на ее поверхность осторожно укладывается тщательно расправляемое насекомое. Про-


следите, чтобы под ним не осталось пузырьков воздуха.

После того как первый слой почти затвердеет, производится окончательная заливка. Смолу необходимо наливать до самого верха, до образования выпуклого мениска на ее поверхности. После этого форма осторожно накрывается крышкой (не забудьте о воздушных пузырях!) и оставляется в покое до полного отверждения. На следующий день разберите форму: эпоксидная смола совершенно не адгезирует с оргстеклом, поэтому форма легко разберется, и у вас в руках останется сверкающий полированными гранями цвета светлого меда брускочек с замурованным в нем насекомым.

## ПОРТРЕТ-СУВЕНИР

Любителям фотографии можно посоветовать способ отделки портретов с помощью эпоксидной смолы.

## МИНИ



### ГВОЗДЬ — ОДНОЙ РУКОЙ


Значительно облегчить работу с мелкими гвоздями может модернизированный молоток, имеющий магнитную вставку (см. рис.). Для этого немного спиливают клиновидную часть бойка, выверливают гнездо для вставки, запрессовывают или зачеканивают небольшой стерженек из имеющегося магнита или намагниченного стального прутка.

Технология работы им очень проста. Прикоснувшись магнитной стороной к шляпке гвоздя, захватывают его и легким ударом «нажимают» в нужном месте. Дальше забивают обратной стороной молотка, как обычно.

Для обработки мелких поделок из дерева и фанеры очень удобным инструментом может стать рубаночек, который несложно изготовить самому.

Корпус 1 (см. рис.) выкраивается из меди или бронзы толщиной 2 мм или листовой стали толщиной

1,5 мм. В нем вырубается отверстие под лезвие рубанка и высверливаются четыре крепежных отверстия. Зажим 2 для лезвия и само лезвие 3 делаются из стали толщиной 2 мм; в головке зажима высверливается отверстие с резьбой под отжимной болт






Рис. 2. Оформление портрета-сувенира.

Из снимка вырезается контур головы и приклеивается с помощью той же смолы на предварительно офанерованную ценностями породами дерева дощечку. Затем вся поверхность вместе с фотографией покрывается слоем эпоксидной смолы и выдерживается 20—30 мин, чтобы смола частично впиталась, и в случае необходимости покрывается смолой вторично. Далее поверхность накрывается пластиной оргстекла, туго прижимается для удаления воздушных пузырьков листом толстой фанеры, на которую ставится тяжелый груз — утюг, гантеля и т. п.

После затвердевания смолы оргстекло отделяется от поверхности.

Заключительным этапом работы является обрезка портрета по заранее выбранному контуру и отделка торцов: ошкуривание и покрытие их лаком или краской подходящего цвета.

### ЭПОКСИДНОЕ... ОЖЕРЕЛЬЕ

Любителям ювелирных работ можно предложить сделать несколько изящных безделушек из «янтаря», роль которого с успехом будет выполнять все та же эпоксидная смола.

Для изготовления браслета или ожерелья вам потребуется, кроме эпоксидной смолы и оргстекла, несколько кусочков листовой латуни и латунной или медной проволоки.

Осторожно нагрев лист оргстекла над газом или плиткой, согните его в виде желоба (лучше неправильной формы). Торцы желоба заделайте пластилином и налейте в щель смолы. Для получения имитации янтаря на поверхность смолы в разных местах накапайте несколько капель воды, несколько капель нитрокраски красного, коричневого и желтого цветов и двумя-тремя движениями спичкой осто-

Рис. 3. «Янтарные» заготовки.

рожно размешайте их в смоле. От воды получаются прожилки молочного цвета, а от нитрокраски — каждая своего оттенка. Хороший эффект дает также заливка кусочков заранее заготовленной смолы, подкрашенных одним из вышеперечисленных способов. В этом случае кусочки подкрашенной смолы дробятся молотком, закладываются в желоб-форму и заливаются смолой.

После полимеризации отливка вынимается из формы и режется на сегменты. Торцы сегментов полируются, и в них сверлятся с помощью простейшего кондуктора по два отверстия в каждом.

Сегменты собираются в браслет или ожерелье при помощи шелковой или капроновой нити, и к крайним сегментам крепится замочек из полированной листовой латуни. Украшение готово.


## РУБАНОК

**М4.** Деревянная ручка 4 вырезается из сосновой чурки или доски толщиной 32 мм и соединяется с корпусом с помощью двух винтов через отверстия Ø 3 мм или сплошным штырем [для этого в ручке необходимо сделать сквозное отверстие]. Вто-

рые отверстия в корпусе рубанка Ø 4 мм предназначены для опорного штыря, которым может служить гвоздь подходящей толщины.

Таким мини-рубанком легко обрабатываются не только кромки изделий, но и небольшие поверхности.

**М. ЗАПРЕТИЛОВ,**  
д. Александровна  
Владимирской области




### АЭРОЗОЛЬ ПО-ДОМАШНЕМУ

В нашем журнале (№ 5 за 1974 г.) мы писали о том, как продлить жизнь аэрозольного баллончика с помощью велосипедного ниппеля.

Вот еще одна схема самодельного аэрозоля для краски, предложенная нашим читателем А. Малмаковым из Алма-Атинской области.

**Самодельный аэрозольный краскораспылитель:**

1 — запорный вентиль-игла,  
2 — корытце, 3 — пробка заливного отверстия, 4 — золотник, 5 — трубка, 6 — ручка, 7 — краска.



# СТАРТ СНОВА В ЛУЖНИКАХ

Можно сказать, что Центральный стадион в Лужниках привык к автомоделистам так же, как к футболистам, легкоатлетам — словом, представителям «нетехнических» видов спорта. Шутка ли, вот уже 15 лет «бездомные» любители автомоделизма столицы проводят здесь соревнования на самых различных уровнях — от районных до международных.

Право, об этом уже как-то неудобно говорить: автомоделизм, зародившийся именно здесь, в Москве, скоро будет отмечать двадцатую годовщину своего существования, а соревноваться и тренироваться энтузиастам автомодельного спорта по-прежнему негде.

Не в этом ли одна из причин того печального факта, что на всех крупных соревнованиях москвичи безвылазно «сидят в хвосте» таблицы спортивных результатов?

В самом деле, за последние два года в Москве явно улучшилась работа по конструированию моделей, появились талантливые конструкторы скоростных моделей, возникли новые кружки. Но до качественного скачка еще далеко, да он и невозможен без создания соответствующих условий.

Судите сами, можно ли добиться высоких скоростей на не очень ровной площадке, покрытой растрескавшимся асфальтом; да и рискнет ли спортсмен, затративший на конструирование своей модели не один месяц, а то и год, выставить на такой, с позволения сказать, карт модель, от которой он намерен добиться высоких результатов? Ведь уже немало перспективных гоночных и копий разбито именно здесь, в Лужниках.

Все сказанное подтверждают и прошедшие в этом году городские соревнования моделлистов-школьников по гоночным моделям с воздушным винтом на приз Московского городского Дворца пионеров и школьников. Даже лет десять назад скорости, показанные здесь (а ведь скорость — наиболее здимое выражение конструкторского совершенства модели), считались очень посредственными.

Вот несколько цифр, характеризующие результаты прошедших соревнований. Не одна из моделей класса 1,5 см<sup>3</sup> не прошла дистанцию со скоростью выше 100 км/ч. Немногим отличались темпы прохождения дистанции моделями класса 2,5 см<sup>3</sup>. Победителем в классе 1,5 см<sup>3</sup> стал спортсмен

Клуба юных техников института имени Курчатова Ренат Вахундинов, показавший скорость 90,909 км/ч. В классе 2,5 см<sup>3</sup> первым был спортсмен ЖКО-10 Киевского района Владимир Дунязин с результатом 109,456 км/ч. Парадоксальным было отсутствие на стадионе команды самого Дворца пионеров и школьников, в прошлом лидера не только московских, но и всесоюзных стартов.

Следует отметить, что мало еще мы видим на юношеских соревнованиях оригинальные конструктивные решения. Только спортсмены команды Ворошиловского района продемонстрировали интересную подвеску на продольных рычагах. Ряд же моделей были просто переделаны на «скорую руку» из участвовавших в зимних соревнованиях (замены коньки на колеса).

Подчас юные моделисты, хотя они работают под руководством опытных тренеров, еще не умеют правильно центрировать модели, размещать топливные бачки с учетом действия центробежных сил, регулировать двигатели на старте.

Характерно, что многие высказывали мнение, которое, как нам кажется, следовало бы серьезно обсудить. Давно признано, что модели с воздушным винтом являются лишь ступенькой к вершинам конструкторского мастерства. Так надо ли возводить их в ранг спортивных моделей высокого класса, предоставлять им право участия в республиканских или во всесоюзных соревнованиях? Ведь не секрет, что участники даже самых крупных стартов моделей с воздушным винтом еще очень далеки от уверенного владения ими, от знания секретов конструирования моделей высокого класса и достижения высших технических результатов.

Все вопросы, о которых мы здесь говорили, — «болезнь» автомоделизма не только столицы, но и ряда других городов. Вот почему мы сочли необходимым вынести их на всеобщее обсуждение с тем, чтобы подобные старты уже в недалеком будущем стали не рядовым турниром, а подлинным праздником и для участников соревнований, и для многочисленных болельщиков этого увлекательного технического вида спорта.

Р. ОГАРКОВ,  
судья республиканской категории



Предлагаю журналы «Моделист-конструктор» № 1 1966 г., № 1—3 1969 г., № 4—6 1970 г., № 1—3 1971 г., журналы «Техника — молодежи» № 2, 4 1971 г., № 1—12 1972 г., № 1—3, 7—12 1973 г., № 1—2 1974 г., книги «Азбука радиоуправления моделей», «Проектирование радиоуправляемых моделей кораблей и судов», чертежи модели крейсера «Баряг». Взамен хочу получить литературу по кино- и фотоделу, фотоприборы, литературу по истории отечественного ручного огнестрельного оружия.

А. Коровин,  
г. Донецк, Шахтинская, д. 38

В обмен на чертежи авиамоделей «Злин-акробат», И-153 «Чайка», Ил-28, Ан-24РТ, БОК-5, СУ-2, ОСА хочу получить чертежи моделей самолетов Як-1, Як-7, Ла-9, САМ-5-бис, Ил-4, Як-18, чертежи моделей дизель-электрохода «Объ», сухогруза «Пионерская правда», канонерской лодки «Ленин».

И. Островной,  
г. Кустанай, ул. Свердлова,  
д. 105, кв. 31

За журналы «Моделист-конструктор» № 12 1970—1972 гг. и № 6 1971 г., № 2 1972 г., № 6 1974 г., лист полистирола 400×250×2 мм, лист стеклотекстолита 300×200×1 мм, лист гетинакса 300×200×1,5 мм, две дюралюминиевые трубы Ø 50 мм и длиной 400 мм, два транзистора П-401 предлагаю журналы «Юный техник» № 10 1970 г., № 1—3, 5—7, 9—11 1971 г., № 11 1972 г., № 3, 5, 7—9, 11, 12 1974 г., № 1—3 1975 г., «За рулем» № 11, 12 1974 г., № 5 1975 г., а также антенну от приемника «Альпинист», транзисторы П417 (4 шт.), МП25 (4 шт.), МП35 (5 шт.) и МП38 (8 шт.).

В. Колибаба,  
г. Курган, ул. Круткова, д. 122

Предлагаю микродвигатели «Комета» в калильном варианте МК-16 и МК-12В с запасными деталями к нему. Нужен лентопротяжный механизм от любого магнитофона.

В. Леоничев,  
Московская обл.,  
г. Подольск, ул. Циолковского,  
д. 13в, кв. 56

Ищу паспорт и схему радиолы «Эфир М» и телефона «Юбилейный». Могу предложить схемы транзисторных приемников и магнитофонов.

Н. Неговицин,  
Киргизская ССР,  
Ошская обл.,  
г. Кызыл-Кия,  
ул. Мира, д. 51, кв. 3




### СО СКОРОСТЬЮ ПОЕЗДА

мчится аэромобиль «Звезда-3», построенный кружковцами Затеречной школы Нефтекумского района Ставропольского края. Сборка «Звезды-3» не представляет особых сложностей. Но есть существенное замечание. Читатели, нам кажется, уже догадались, о чем идет речь: отсутствие ограждения перед винтом является нарушением техники безопасности.

### РУКИ НА... ПЕДАЛЯХ

«Ездить на таком велосипеде — одно удовольствие, — пишет нам токарь В. Ковалев из поселка Н. Галещино Полтавской области. — Легко избираешься на крутые подъемы, с помощью одних лишь рук развиваешь хорошую скорость».


Нетрудно заметить, что велосипед В. Ковалева — с ручным приводом, благодаря которому оба колеса стали ведущими.



### «МУРАВЕЙ» ИЗ ШОСТКИ

Не правда ли, интересный микромотороллер построили юные конструкторы СЮТ города Шостки Сумской области?

«Он прост и удобен в эксплуатации, — сообщают авторы письма. — Руль мы взяли от велосипеда, колонку — от мотоцикла «Ява», фару — от мопеда, колеса — от карта. Наша машина существенно отличается от микромотороллеров, описание и чертежи которых раньше публиковались в «Моделисте-конструкторе». Если читателям понравится наш «Муравей», мы вышлем в редакцию нужные материалы.



### ОТ ПЛАНЕРА К МОПЕДУ-АМФИБИИ

«Прочитав № 1 за 1975 год заметку «Полихобби», не могу не написать о своем бывшем учителе, руководителе кружка технического творчества Чернышеве Льве Сергеевиче, — пишет читатель из села Кротовки Куйбышевской области Г. Щелоков.

Льву Сергеевичу сейчас 65 лет. Он построил планер, глиссер, радиостанцию, увлекается автоделом, судостроением, кино- и фотосъемкой, отлично играет на баяне и скрипке...

«Недавно учитель сконструировал амфибию, — сообщает Г. Щелоков, — скоро закончит мопед-амфибию, а на очереди — аэромопед».



«Русалка» — такое название получила эта мотолодка за способность «выходить» из воды и стремительно скользить, чуть касаясь ее поверхности.

Она разработана и построена в ОКБ нашего журнала московским инженером Г. Ануфриевым (см. статью «Русалка» на лыже», стр. 8).